

---

**CUOCIPASTA**  
PASTA COOKER  
NUDELKOCHER  
CUISEUR À PÂTES  
COCEDOR DE PASTA

**04WCP1EM**

MANUALE D'USO E INSTALLAZIONE  
USE AND INSTALLATION MANUAL  
BEDIEN- UND INSTALLATIONSHANDBUCH  
MANUEL D'UTILISATION ET D'INSTALLATION  
MANUAL DE USO E INSTALACIÓN



*Italiano* **IT**

*English* **GB**

*Deutsch* **DE**

*Français* **FR**

*Español* **ES**



Ed. 0 01/2014



**3033723**



# INDICE

	rif. capitoli	pag.	
<b>1ª PARTE</b>		<b>1 INFORMAZIONI GENERALI</b> .....	2
		<b>2 INFORMAZIONI TECNICHE</b> .....	3
		<b>3 SICUREZZA</b> .....	5
		<b>4 USO E FUNZIONAMENTO</b> .....	6
		<b>5 MANUTENZIONI</b> .....	10
		<b>6 GUASTI</b> .....	11
		<b>7 MOVIMENTAZIONE E INSTALLAZIONE</b> .....	11
<b>2ª PARTE</b>		<b>8 REGOLAZIONI</b> .....	16
		<b>9 SOSTITUZIONE PARTI</b> .....	16
		<b>ALLEGATI</b> .....	I-III

## INDICE ANALITICO

**A** Accensione e spegnimento apparecchiatura, 7  
 Accessori a richiesta, 5  
 Accessori, installazione, 13  
 Acqua, allacciamento, 15  
 Allacciamento acqua, 15  
 Allacciamento elettrico, 15  
 Apparecchiatura e costruttore, identificazione, 2  
 Apparecchiatura, accensione e spegnimento, 7  
 Apparecchiatura, collaudo, 16  
 Apparecchiatura, descrizione generale, 3  
 Apparecchiatura, dismissione, 16  
 Apparecchiatura, inattività prolungata, 9  
 Apparecchiatura, installazione, 13  
 Apparecchiatura, pulizia, 10  
 Apparecchiatura, ripristino, 9  
 Apparecchiature in batteria, montaggio, 14  
 Assistenza, modalità di richiesta, 3

**C** Collaudo apparecchiatura, 16  
 Comandi, descrizione, 7  
 Consigli per l'uso, 9  
 Costruttore e apparecchiatura, identificazione, 2

**D** Dati tecnici, 3  
 Descrizione comandi, 7

Descrizione generale apparecchiatura, 3  
 Disimballo e imballo, 12  
 Dismissione apparecchiatura, 16  
 Dispositivi di sicurezza, 4

**E** Elettrico, allacciamento, 15

**G** Guasti, ricerca, 11

**I** Identificazione costruttore e apparecchiatura, 2  
 Imballo e disimballo, 12  
 Inattività prolungata dell'apparecchiatura, 9  
 Installazione accessori, 13  
 Installazione apparecchiatura, 13  
 Installazione e movimentazione, raccomandazioni per la, 11

**L** Livellamento, 14

**M** Manutenzione, raccomandazioni per la, 10  
 Modalità di richiesta assistenza, 3  
 Modalità per le regolazioni, 16  
 Modalità per le sostituzioni, 16  
 Montaggio apparecchiature in batteria, 14  
 Movimentazione e installazione, raccomandazioni per la, 11  
 Movimentazione e sollevamento, 12

**N** Norme per la sicurezza, 5

**P** Pulizia apparecchiatura, 10

**R** Raccomandazioni per il lettore, 2  
 Raccomandazioni per l'uso, 6  
 Raccomandazioni per la manutenzione, 10  
 Raccomandazioni per la movimentazione e installazione, 11  
 Ricerca guasti, 11  
 Riempimento e svuotamento vasca, 8  
 Ripristino apparecchiatura, 9

**S** Scopo del manuale, 2  
 Segnali di sicurezza e informazione, 4  
 Sicurezza e informazione, segnali di, 4  
 Sicurezza, dispositivi di, 4  
 Sicurezza, norme per la, 5  
 Sollevamento e movimentazione, 12  
 Spegnimento e accensione apparecchiatura, 7  
 Svuotamento vasca e riempimento, 8

**T** Trasporto, 12

**U** Uso, consigli per, 9  
 Uso, raccomandazioni per, 6

**V** Ventilazione locale, 13

IT

È vietata la riproduzione, anche parziale, di questo documento senza il consenso del costruttore.

Egli è impegnato in una politica di continuo miglioramento e si riserva il diritto di modificare questa documentazione senza l'obbligo di preavviso purché ciò non costituisca rischi per la sicurezza.

© 2002 - Autori dei testi, illustrazioni ed impaginazione: IDM esperti in comunicazione tecnica - Forlì - I testi possono essere riprodotti, integralmente o parzialmente dal costruttore, purché venga citato l'autore.

## RACCOMANDAZIONI PER IL LETTORE

Per rintracciare facilmente gli argomenti specifici di interesse, consultare l'indice analitico posto all'inizio del manuale.

Questo manuale è suddiviso in due parti.



**1<sup>a</sup> parte:** contiene tutte le informazioni necessarie ai destinatari eterogenei, cioè gli utilizzatori dell'apparecchiatura.



**2<sup>a</sup> parte:** contiene tutte le informazioni necessarie ai destinatari omogenei, cioè tutti gli operatori esperti e autorizzati a movimentare, trasportare, installare, mantenere, riparare e demolire l'apparecchiatura.

Mentre gli utilizzatori devono consultare solo la 1<sup>a</sup> parte, agli operatori esperti è dedicata la 2<sup>a</sup> parte. Essi possono leggere anche la 1<sup>a</sup> parte per avere, se necessario, una visione più completa delle informazioni.

## SCOPO DEL MANUALE

Questo manuale, che è parte integrante dell'apparecchiatura, è stato realizzato dal costruttore per fornire le informazioni necessarie a coloro che sono autorizzati ad interagire con essa nell'arco della sua vita prevista.

Oltre ad adottare una buona tecnica di utilizzo, i destinatari delle informazioni devono leggerle attentamente ed applicarle in modo rigoroso.

Queste informazioni sono fornite dal costruttore nella propria lingua originale (italiano) e possono essere tradotte in altre lingue per soddisfare le esigenze legislative e/o commerciali.

Un po' di tempo dedicato alla lettura di tali informazioni permetterà di evitare rischi alla salute e alla sicurezza delle persone e danni economici.

Conservare questo manuale per tutta la durata di vita dell'apparecchiatura in un luogo noto e facilmente accessibile, per averlo sempre a disposizione nel momento in cui è necessario consultarlo.

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza l'obbligo di fornire preventivamente alcuna comunicazione.

Per evidenziare alcune parti di testo di rilevante importanza o per indicare alcune specifiche importanti, sono stati adottati alcuni simboli il cui significato viene di seguito descritto.



### Cautela - Avvertenza

Indica che è necessario adottare comportamenti adeguati per non mettere a rischio la salute e la sicurezza delle persone e non provocare danni economici.



### Importante

Indica informazioni tecniche di particolare importanza da non trascurare.

## IDENTIFICAZIONE COSTRUTTORE E APPARECCHIATURA


La targhetta di identificazione raffigurata, è applicata direttamente sull'apparecchiatura. In essa sono riportati i riferimenti e tutte le indicazioni indispensabili alla sicurezza di esercizio.

A) Modello apparecchiatura.

B) Tipo di personalizzazione.

C) Identificazione costruttore.

D) Classe di isolamento.



- E) Anno di costruzione.
- F) Numero di matricola.
- G) Grado di protezione.
- H) Paese di destinazione.
- L) Tensione (V).

- M) Assorbimento (A).
- N) Frequenza (Hz).
- P) Potenza dichiarata (Kw).
- Q) Indicatore tensione di collaudo.

## MODALITÀ DI RICHIESTA ASSISTENZA

Per qualsiasi esigenza rivolgersi ad uno dei centri autorizzati.

Per ogni richiesta di assistenza tecnica, indicare i dati riportati sulla targhetta di identificazione ed il tipo di difetto riscontrato.

## INFORMAZIONI TECNICHE

2


### DESCRIZIONE GENERALE APPARECCHIATURA

Il cuocipasta, d'ora innanzi definito apparecchiatura, è stato progettato e costruito per la cottura in acqua di pasta alimentare nell'ambito della ristorazione professionale.

L'apparecchiatura è dotata di una linea bifronte per permetterne l'installazione al centro del locale.

#### Organi principali

- A) **Vasca di cottura:** è realizzata in acciaio inox.
- B) **Erogatore acqua:** per direzionare il flusso dell'acqua.
- C) **Manopola comando acqua:** per regolare il flusso dell'acqua.
- D) **Manopola comando resistenze:** per regolare la potenza di riscaldamento.
- E) **Spia resistenze:** per segnalare l'attivazione delle resistenze dopo il riempimento della vasca.
- F) **Spia rete:** per segnalare l'attivazione dell'alimentazione elettrica.
- G) **Portelli:** per accedere alla zona interna dei vani.



IDM-39612000100.tif

### DATI TECNICI

Vedi tabelle e "Scheda allacciamenti" in fondo al manuale.

## DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Anche se l'apparecchiatura è completa di tutti i dispositivi di sicurezza, in fase di installazione e allacciamento essi dovranno, se necessario, essere integrati con altri in modo da rispettare le leggi vigenti in materia.

L'illustrazione indica la posizione dei dispositivi.


**A) Termostato di sicurezza:** per bloccare l'alimentazione elettrica in caso di surriscaldamento.

### **i** Importante

**L'intervento del termostato non è segnalato da alcun dispositivo di segnalazione**

### **!** Cautela - Avvertenza

**Verificare quotidianamente che i dispositivi di sicurezza siano perfettamente installati ed efficienti.**



IDM-39612000200.tif



## SEGNALI DI SICUREZZA E INFORMAZIONE

L'illustrazione indica la posizione dei segnali applicati.

**A) Targa identificazione costruttore e apparecchiatura.**

**B) Pericolo di scottatura:** fare attenzione alle superfici calde.


**C) Pericolo generico:** prima di effettuare qualsiasi tipo di intervento, leggere attentamente il manuale.

**D) Pericolo generico:** durante il lavaggio dell'apparecchiatura non dirigere getti d'acqua in pressione sulle parti interne.

**E) Pericolo generico:** è vietato il funzionamento a secco.

**F) Pericolo generico:** richiama l'attenzione sul rispetto delle norme. "Installare conformemente alle normative in vigore ed utilizzare solo in ambienti bene areati".

**G) Pericolo generico:** richiama l'attenzione sul rispetto delle norme. "Si declina ogni responsabilità per il mancato rispetto delle norme di installazione e messa in funzione".




IDM-39612000300.tif

## ACCESSORI A RICHIESTA

A richiesta l'apparecchiatura può essere corredata dei seguenti accessori.

- A) "Kit" cestelli (KCPW40)
- B) Cestello (C0909)
- C) Cestello (CW2715)
- D) Cestello (CW0930)
- E) Cestello (CW1830)
- F) Cestello (CW2830)
- G) Cestello (CW4627)
- H) Cestello (CW2327)
- L) Piedi di appoggio
- M) Kit di completamento per apparecchiature in batteria



## SICUREZZA

3

### NORME PER LA SICUREZZA

Il costruttore, in fase di progettazione e costruzione, ha posto particolare attenzione agli aspetti che possono provocare rischi alla sicurezza e alla salute delle persone che interagiscono con l'apparecchiatura. Oltre al rispetto delle leggi vigenti in materia, egli ha adottato tutte le "regole della buona tecnica di costruzione". Scopo di queste informazioni è quello di sensibilizzare gli utenti a porre particolare attenzione per prevenire qualsiasi rischio. La prudenza è comunque insostituibile. La sicurezza è anche nelle mani di tutti gli operatori che interagiscono con l'apparecchiatura.

Leggere attentamente le istruzioni riportate nel manuale in dotazione e quelle applicate direttamente, in particolare rispettare quelle riguardanti la sicurezza. Un po' di tempo dedicato alla lettura risparmierà spiacevoli incidenti; è sempre troppo tardi ricordarsi di quello che si sarebbe dovuto fare quando ciò è già accaduto.

Non manomettere, non eludere, non eliminare o bypassare i dispositivi di sicurezza installati. Il mancato rispetto di questo requisito può recare rischi gravi per la sicurezza e la salute delle persone.

Anche dopo essersi documentati opportunamente, al primo uso, se necessario, simulare alcune manovre di prova per individuare i comandi e le loro funzioni principali, in particolare quelle relative all'accensione ed allo spegnimento.

Utilizzare l'apparecchiatura solo per gli usi previsti dal fabbricante. L'impiego dell'apparecchiatura per usi impropri può recare rischi per la sicurezza e la salute delle persone e danni economici.

Tutti gli interventi di manutenzione che richiedono una precisa competenza tecnica o particolari capacità devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato, con esperienza riconosciuta e acquisita nel settore specifico di intervento.

Per mantenere l'igiene e proteggere gli alimenti lavorati da tutti i fenomeni di contaminazione, è necessario pulire accuratamente gli elementi che vengono a contatto direttamente o indirettamente con gli alimenti e tutte le zone limitrofe. Effettuare queste operazioni usando esclusivamente prodotti detergenti per uso alimentare, evitando nel modo più assoluto quelli infiammabili o che contengono sostanze nocive alla salute delle persone. Tali operazioni vanno eseguite quando si riscontra una ragionevole necessità e alla fine di ogni utilizzo.

Alla fine di ogni utilizzo, assicurarsi che le manopole di comando siano disattivate e le linee di alimentazione scollegate.

In caso di inattività prolungata, oltre a scollegare tutte le linee di alimentazione, è necessario effettuare una pulizia accurata di tutte le parti interne ed esterne dell'apparecchiatura e dell'ambiente circostante, secondo le indicazioni fornite dal costruttore e dalle leggi vigenti in materia.

Nell'uso quotidiano dell'apparecchiatura è richiesta la presenza costante dell'Operatore.

Durante il lavaggio dell'apparecchiatura non dirigere getti d'acqua in pressione sulle parti interne dell'apparecchiatura.

Non lasciare oggetti o materiale infiammabile all'interno del vano o in prossimità dell'apparecchiatura.



## USO E FUNZIONAMENTO

4

### RACCOMANDAZIONI PER L'USO

#### **i** Importante

**L'incidenza degli infortuni derivanti dall'uso di apparecchiature dipende da molti fattori che non sempre si riescono a prevenire e controllare. Alcuni incidenti possono dipendere da fattori ambientali non prevedibili, altri dipendono soprattutto dai comportamenti degli utilizzatori. Essi, oltre ad essere autorizzati ed opportunamente documentati, se necessario, al primo uso, dovranno simulare alcune manovre per individuare i comandi e le funzioni principali.**

**Attuare solo gli usi previsti dal costruttore e non manomettere nessun dispositivo per ottenere prestazioni diverse da quelle previste. Prima dell'uso verificare che i dispositivi di sicurezza siano perfettamente installati ed efficienti. Gli utilizzatori, oltre ad impegnarsi a soddisfare questi requisiti, devono applicare tutte le norme di sicurezza e leggere con attenzione la descrizione dei comandi e la messa in servizio.**



## DESCRIZIONE COMANDI

Sull'apparecchiatura sono disposti i comandi per attivare le funzioni principali.


**A) Manopola comando resistenze:** per attivare, disattivare e regolare le resistenze di riscaldamento.

**B) Manopola comando acqua:** per riempire la vasca

nelle diverse modalità

**C) Spia rete:** per segnalare l'attivazione dell'alimentazione elettrica.

**D) Spia resistenze:** per segnalare l'attivazione delle resistenze dopo il riempimento della vasca.




## ACCENSIONE E SPEGNIMENTO APPARECCHIATURA

### Accensione

- 1 - Agire sull'interruttore automatico sezionatore per attivare l'allacciamento alla linea elettrica principale.
- 2 - Eseguire il riempimento della vasca (vedi pag. 8).
- 3 - Ruotare la manopola (A) in posizione 1, per attivare le resistenze di riscaldamento alla potenza massima e accelerare i tempi di ebollizione. La spia di rete (C) si accende.
- 4 - Ruotare la manopola (A) in una delle altre posizioni, per regolare la potenza delle resistenze a valori inferiori.

### Spegnimento

- 1 - Arrestare l'erogazione dell'acqua (vedi pag. 8).
- 2 - Ruotare la manopola (A) in posizione 3 per disattivare le resistenze di riscaldamento.
- 3 - Agire sull'interruttore automatico sezionatore per disattivare l'allacciamento alla linea elettrica principale.



### Riempimento

Il riempimento può essere effettuato in modi diversi.

#### Riempimento rapido libero

- Ruotare la manopola (B) in posizione 1 per riempire la vasca almeno fino al livello minimo indicato dalla tacca di riferimento.

Una volta raggiunto il livello desiderato è possibile attivare le resistenze.

#### **i** Importante

**Dopo aver effettuato il riempimento, è necessario portare la manopola (B) in un'altra posizione, per non causare la tracimazione dell'acqua dalla vasca.**

#### Rabbocco rapido automatico

- Ruotare la manopola (B) in posizione 2, per riempire automaticamente la vasca fino al livello massimo quando l'acqua scende al di sotto del livello minimo.

*Nota: il livello massimo e minimo si riferisce all'intervallo di funzionamento del pressostato.*

#### Rabbocco lento automatico



- Ruotare la manopola (B) in posizione 3, per effettuare un'erogazione lenta e continua che mantiene costante il livello dell'acqua all'interno della vasca.

#### **i** Importante

**Se l'acqua scende al di sotto del livello minimo si attiva automaticamente la modalità "rabbocco rapido automatico".**

### Svuotamento

- 1 - Ruotare la manopola (B) in posizione 4 per fermare l'erogazione dell'acqua.
- 2 - Aprire il rubinetto (C) per svuotare la vasca.




## RIPRISTINO APPARECCHIATURA

### **i** Importante

**L'intervento del termostato non è segnalato da alcun dispositivo di segnalazione.**

In caso di intervento del termostato di sicurezza è necessario ripristinare le condizioni iniziali di funzionamento dell'apparecchiatura nel modo indicato.

- 1 - Lasciare raffreddare l'acqua di 30-40 °C
- 2 - Aprire il portello (A).
- 3 - Premere il pulsante (B) del termostato di sicurezza per riattivare l'alimentazione elettrica.
- 4 - Richiudere il portello (A) ad operazione ultimata.



## INATTIVITÀ PROLUNGATA DELL'APPARECCHIATURA

Se l'apparecchiatura rimane inattiva per un lungo tempo, procedere nel modo indicato.

- 1 - Agire sull'interruttore sezionatore dell'apparecchiatura per disattivare l'allacciamento alla linea elettrica principale.
- 2 - Pulire accuratamente l'apparecchiatura e le zone limitrofe.


- 3 - Cospargere con un velo d'olio alimentare le superfici in acciaio inox.
- 4 - Eseguire tutte le operazioni di manutenzione.
- 5 - Lasciare l'apparecchiatura scoperta e le camere di cottura aperte.



## CONSIGLI PER L'USO

Al fine di garantire un corretto uso dell'apparecchiatura, è bene applicare i seguenti consigli.

- Utilizzare esclusivamente gli accessori indicati dal costruttore.
- Mantenere costantemente pulita l'apparecchiatura e le zone limitrofe.
- Per la pulizia utilizzare esclusivamente prodotti detergenti per uso alimentare.
- Immergere i cestelli lentamente per evitare la formazione di schiuma.
- Per scolare i cestelli, appenderli all'apposito supporto.
- Riempire i cestelli con il giusto quantitativo di pasta in funzione della qualità e del suo aumento di volume durante la cottura.
- Attendere sempre che l'acqua sia in ebollizione prima di immergere i cestelli.
- Prima di riempire la vasca, verificare che il rubinetto di scarico (A) sia chiuso.
- Verificare che il livello dell'acqua non scenda mai al di sotto del minimo indicato (B).
- Mantenere costante l'ebollizione dell'acqua e il corretto scarico degli amidi.
- Alimentare l'apparecchiatura con acqua a 55°C.



- Svuotare completamente la vasca dopo l'uso.



### **Cautela - Avvertenza**

**Non utilizzare l'apparecchiatura senza acqua all'interno della vasca, per non provocare danni alla struttura dell'apparecchiatura stessa.**

## RACCOMANDAZIONI PER LA MANUTENZIONE

Mantenere l'apparecchiatura in condizioni di massima efficienza effettuando le operazioni di manutenzione programmata previste dal costruttore. Una buona manutenzione consentirà di ottenere le migliori prestazioni, una più lunga durata di esercizio e un mantenimento costante dei requisiti di sicurezza.

**Cautela - Avvertenza**

**Prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione, attivare tutti i dispositivi di sicurezza previsti e valutare se sia necessario informare adeguatamente il personale che opera e quello nelle vicinanze. In particolare disattivare l'alimentazione elettrica tramite l'interruttore sezionatore ed impedire l'accesso a tutti i dispositivi che potrebbero, se attivati, provocare condizioni di pericolo inatteso causando danni alla sicurezza e alla salute delle persone.**



## PULIZIA APPARECCHIATURA

Se si considera che l'apparecchiatura è utilizzata per la preparazione di prodotti alimentari per l'uomo, è necessario prestare particolare cura a tutto ciò che riguarda l'igiene e mantenere costantemente pulita l'apparecchiatura e tutto l'ambiente circostante.

**Importante**

**Prima di iniziare qualsiasi intervento di pulizia, disattivare l'alimentazione elettrica tramite l'interruttore sezionatore e lasciare raffreddare l'apparecchiatura.**

Si raccomanda di applicare anche gli accorgimenti di seguito indicati.

- 1 - Per pulire le parti dell'apparecchiatura usare solo acqua tiepida, prodotti detergenti per uso alimentare e materiale non abrasivo.
- 2 - Pulire accuratamente gli elementi che vengono a contatto direttamente o indirettamente con gli alimenti e tutte le zone limitrofe.
- 3 - Pulire gli accessori dopo l'uso, con uno sgrassante idoneo. Si consiglia il lavaggio in lavastoviglie.

Ad **ogni fine esercizio** e ogni volta che se ne riscontra la necessità, pulire:

- La vasca di cottura (vedi pag. 10)
- Gli accessori (vedi pag. 5)
- L'apparecchiatura e l'ambiente circostante (vedi pag. 10)

Ogni **100 ore** di esercizio fare eseguire, da operatori esperti e autorizzati, le seguenti operazioni.

- Verificare efficienza termostato di sicurezza
- Verificare efficienza impianto elettrico

**Cautela - Avvertenza**

**Non usare prodotti che contengono sostanze dannose e pericolose per la salute delle persone (solventi, benzine, ecc.).**

- 4 - Risciacquare le superfici con acqua potabile e asciugarle.
- 5 - Utilizzare getti d'acqua in pressione solo sulle parti esterne.
- 6 - Prestare attenzione alle superfici in acciaio inox per non danneggiarle. In particolare, evitare l'uso di prodotti corrosivi e non utilizzare materiale abrasivo o utensili taglienti.
- 7 - Pulire tempestivamente i residui di cibo per evitare che induriscano.
- 8 - Pulire i depositi calcarei che possono formarsi in alcune superfici dell'apparecchiatura.

## RICERCA GUASTI

L'apparecchiatura, prima della messa in servizio, è stata preventivamente collaudata.

Le informazioni di seguito riportate hanno lo scopo di aiutare l'identificazione e correzione di eventuali anomalie e disfunzioni che potrebbero presentarsi in fase d'uso.

Alcuni di questi problemi possono essere risolti dall'utilizzatore, per tutti gli altri è richiesta una precisa competenza tecnica o particolari capacità e quindi devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato con esperienza riconosciuta e acquisita nel settore specifico di intervento.

Inconveniente	Causa	Rimedio
Le resistenze per il riscaldamento non si attivano	Allacciamento elettrico non eseguito correttamente	Controllare il collegamento dei cavi elettrici
	Intervento del termostato di sicurezza	Eseguire il ripristino apparecchiatura (vedi pag. 13)
	Commutatore guasto	<b>i Importante</b> Contattare il servizio assistenza. Sostituire il commutatore
In posizione 2 del commutatore a 4 posizioni l'erogazione dell'acqua è continua fino a tracimazione.	Circuito del pressostato ostruito.	<b>i Importante</b> Contattare il servizio assistenza.
	Pressostato guasto. Elettrovalvola riempimento guasta.	
In posizione 2 del commutatore a 4 posizioni l'acqua non fuoriesce dal rubinetto.	Collegamento al pressostato non eseguito correttamente.	<b>i Importante</b> Contattare il servizio assistenza. Verificare il collegamento del pressostato.
	Allacciamento idrico non eseguito correttamente.	<b>i Importante</b> Contattare il servizio assistenza. Verificare il collegamento idrico.
In posizione 3 del commutatore a 4 posizioni il rabbocco lento automatico non avviene.	Collegamento all'elettrovalvola mantenimento acqua non eseguito correttamente.	<b>i Importante</b> Contattare il servizio assistenza. Verificare il collegamento e funzionalità dell'elettrovalvola mantenimento acqua.
	Elettrovalvola mantenimento acqua guasta.	



IT

# MOVIMENTAZIONE E INSTALLAZIONE

## RACCOMANDAZIONI PER LA MOVIMENTAZIONE E INSTALLAZIONE

### **i Importante**

Eseguire la movimentazione e l'installazione nel rispetto delle informazioni fornite dal costruttore e riportate direttamente sull'imballo, sull'apparecchiatura e nelle istruzioni per l'uso. Chi è autorizzato ad eseguire que-

ste operazioni dovrà, se necessario, organizzare un "piano di sicurezza" per salvaguardare l'incolumità delle persone direttamente coinvolte.

## IMBALLO E DISIMBALLO


L'imballo è realizzato, limitando gli ingombri, anche in funzione del tipo di trasporto adottato.

Per facilitare il trasporto, la spedizione può essere eseguita con alcuni componenti smontati ed opportunamente protetti e imballati.

Sull'imballo sono riportate tutte le informazioni necessarie ad effettuare il carico e lo scarico.

In fase di disimballo, controllare l'integrità e l'esatta quantità dei componenti.

Il materiale di imballo va opportunamente smaltito nel rispetto delle leggi vigenti.




## TRASPORTO

Il trasporto, anche in funzione del luogo di destinazione, può essere effettuato con mezzi diversi.



Lo schema raffigura le soluzioni più utilizzate.

In fase di trasporto, al fine di evitare spostamenti impestivi, ancorare al mezzo di trasporto in modo adeguato.




## MOVIMENTAZIONE E SOLLEVAMENTO

L'apparecchiatura può essere movimentata con un dispositivo di sollevamento a forche o a gancio di portata adeguata. Prima di effettuare questa operazione, controllare la posizione del baricentro del carico.



### Importante

**Nell'inserire il dispositivo di sollevamento, fare attenzione ai tubi di alimentazione e scarico.**




## INSTALLAZIONE APPARECCHIATURA

Tutte le fasi di installazione devono essere considerate sin dalla realizzazione del progetto generale. Prima di iniziare tali fasi, oltre alla definizione della zona di installazione, chi è autorizzato ad eseguire queste operazioni dovrà, se necessario, attuare un "piano di sicurezza" per salvaguardare l'incolumità delle persone direttamente coinvolte ed applicare in modo rigoroso tutte le leggi, con particolare riferimento a quelle sui cantieri mobili.

La zona di installazione deve essere provvista di tutti gli allacciamenti di alimentazione e di scarico dei residui di lavorazione. Deve essere adeguatamente illuminata ed avere tutti i requisiti igienici e sanitari rispondenti alle leggi vigenti, per evitare che gli alimenti vengano contaminati.

Se necessario, individuare l'esatta posizione di ogni singola apparecchiatura o sottoinsieme e tracciare le coordinate per posizionarli correttamente.

Effettuare l'installazione a una distanza dalla parete non inferiore a 50 mm se essa non resiste a una temperatura di almeno 150°C.




Eseguire l'installazione secondo le leggi, le norme e le specifiche vigenti nel paese di utilizzo.



## VENTILAZIONE LOCALE


Nel locale dove è installata l'apparecchiatura, devono essere presenti delle prese d'aria per garantire il corretto funzionamento dell'apparecchiatura e per il ricambio d'aria del locale stesso.

Le prese d'aria devono avere dimensioni adeguate, devono essere protette da griglie e collocate in modo da non poter essere ostruite.




## INSTALLAZIONE ACCESSORI

Avvitare i piedi di appoggio (A) in corrispondenza dei punti di attacco sulla struttura.



## LIVELLAMENTO

Agire sui piedi di appoggio (A) per livellare l'apparecchiatura.



## MONTAGGIO APPARECCHIATURE IN BATTERIA

Per montare le apparecchiature in batteria (fianco a fianco) procedere nel modo indicato.

1 - Sfilare le manopole (A).

2 - Svitare le viti (C) e smontare i cruscotti (B).

3 - Applicare, sui bordi da accostare, del nastro adesivo di protezione.


4 - Applicare, sui lati da accostare, del sigillante per uso alimentare.

5 - Accostare le apparecchiature.


6 - Collegare le apparecchiature con le viti e i dadi (D-E).

7 - Asportare il sigillante eccedente ed il nastro adesivo.

8 - Rimontare i cruscotti (B) e le manopole (A) ad operazione ultimata.



Per le apparecchiature in batteria è disponibile, a richiesta, un kit di allestimento che comprende il telaio di appoggio e alcuni profili di finitura.






## ALLACCIAMENTO ACQUA

Per effettuare l'allacciamento, collegare il tubo di rete con il tubo di attacco dell'apparecchiatura, interponendo un rubinetto di intercettazione (C), per interrompere, quando necessario, l'alimentazione dell'acqua. A valle di esso installare dei filtri facilmente raggiungibili.

Descrizione	Valore
Pressione	200÷450 kPa (2÷ 4,5 bar)
pH	7÷7.5
Conduttività	< 200 mS/cm
Durezza	9÷13°f (5÷7°d, 6.3÷8.8°e, 90÷125 ppm)
Contenuto di sali e ioni metallici	
Cloruri	< 30 mg/l
Solfati	< 40 mg/l
Ferro	< 0,1 mg/l
Rame	< 0.05 mg/l
Manganese	< 0,05 mg/l



IDM-39612001500.tif

**⚠ Cautela - Avvertenza**  
L'apparecchiatura deve essere alimentata con acqua potabile con le caratteristiche indicate in tabella.

## ALLACCIAMENTO ELETTRICO

### **i** Importante


L'allacciamento deve essere effettuato da personale autorizzato e qualificato, nel rispetto delle leggi vigenti in materia e con l'utilizzo di materiale appropriato e prescritto. L'apparecchiatura viene fornita con tensione di funzionamento a 400V/3N, oppure su richiesta a 230V/3.

### **⚠ Cautela - Avvertenza**

Prima di eseguire qualsiasi intervento disattivare l'alimentazione elettrica generale.

Effettuare l'allacciamento dell'apparecchiatura alla rete di alimentazione nel modo indicato.

- 1 - Installare, se non è presente, un interruttore sezionatore (A) vicino all'apparecchiatura con sganciatore magnetotermico e blocco differenziale.
- 2 - Sfilare le manopole (B).
- 3 - Svitare le viti (C) e smontare il cruscotto (D).
- 4 - Collegare l'interruttore sezionatore (A) alla morsettiera (E) dell'apparecchiatura come indicato in figura e nello schema elettrico in fondo al manuale. Utilizzare un cavo con caratteristiche non inferiori al tipo H05RN-F.



IDM-39612001600.tif

### **i** Importante

In fase di allacciamento fare attenzione al collegamento dei cavi di neutro e di terra.

- 5 - Rimontare il cruscotto (D) ad operazione ultimata.

## COLLAUDO APPARECCHIATURA

### **i** Importante

**Prima della messa in servizio, deve essere eseguito il collaudo dell'impianto, al fine di valutare le condizioni operative di ogni singolo componente ed individuare le eventuali anomalie. In questa fase, è importante verificare che tutte le condizioni di sicurezza e di igiene siano rigorosamente rispettate.**

Per effettuare il collaudo, eseguire le seguenti verifiche.

- 1 - Aprire il rubinetto di alimentazione acqua e verificare la tenuta del collegamento.

2 - Verificare che la tensione di rete sia conforme a quella dell'apparecchiatura.

3 - Agire sull'interruttore sezionatore automatico per verificare il collegamento elettrico.

4 - Verificare il corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza.

Effettuato il collaudo, se necessario, addestrare opportunamente l'utilizzatore, affinché acquisisca tutte le competenze necessarie alla messa in servizio dell'apparecchiatura in condizioni di sicurezza, come previsto dalle leggi vigenti.

## REGOLAZIONI

8

### MODALITÀ PER LE REGOLAZIONI



Le funzioni principali dell'apparecchiatura non prevedono particolari interventi di regolazione

da parte di personale specializzato se non le regolazioni eseguite in fase d'uso dall'utente.

## SOSTITUZIONE PARTI

9

### MODALITÀ PER LE SOSTITUZIONI

L'apparecchiatura non prevede la sostituzione di parti funzionali che richiedano l'intervento di perso-

nale specializzato se non la sostituzione di elementi di servizio che può essere eseguita dall'utente.



## DISMISSIONE APPARECCHIATURA

### **i** Importante

**Tale operazione deve essere eseguita da operatori esperti, nel rispetto delle leggi vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. Non disperdere nell'ambiente prodotti non bio-**

**degradabili, oli lubrificanti e componenti non ferrosi (gomma, PVC, resine, ecc.). Effettuare il loro smaltimento nel rispetto delle leggi vigenti in materia.**

# CONTENTS

	ref. chapters	page	
<b>1<sup>st</sup> PART</b>		1 GENERAL INFORMATION.....	2
		2 TECHNICAL INFORMATION.....	3
		3 SAFETY.....	5
		4 USE AND OPERATION.....	6
		5 SERVICING.....	10
		6 FAULT.....	11
		7 HANDLING AND INSTALLATION.....	11
<b>2<sup>nd</sup> PART</b>		8 ADJUSTMENTS.....	16
		9 REPLACING PARTS.....	16
		ANNEXES.....	I-III

## INDEX

**A** Adjustments procedure, 16  
 Appliance and constructor, identification, 2  
 Appliance, decommissioning, 16  
 Appliance, general description, 3  
 Appliance, installation, 13  
 Appliance, lengthy downtimes, 9  
 Appliance, testing, 16  
 Appliances in banks, assembly, 14  
 Assembly appliances in banks, 14

**C** Cleaning instructions, 10  
 Constructor and appliance, identification, 2  
 Controls, description, 7

**D** Decommissioning the appliance, 16  
 Description of controls, 7

**E** Electrical connection, 15

**F** Faults, troubleshooting, 11  
 Filling and emptying the well, 8

**G** General description of appliance, 3

**H** Handling and installation, recommendations for, 11  
 Handling and lifting, 12

**I** Identification of constructor and appliance, 2  
 Information for the reader, 2  
 Installation and handling, recommendations for, 11  
 Installation of the appliance, 13  
 Installing accessories, 13  
 Instructions, cleaning, 10

**L** Lengthy downtimes of appliance, 9  
 Levelling, 14  
 Lifting and handling, 12

**O** Optional accessories, 5

**P** Packaging and unpacking, 12  
 Procedure for requesting service, 3  
 Purpose of the manual, 2

**R** Recommendations for handling and installation, 11  
 Recommendations for servicing, 10  
 Recommendations for use, 6  
 Replace procedure, 16  
 Resetting the appliance, 9  
 Room ventilation, 13

**S** Safety and information signs, 4  
 Safety and information, signs relating to, 4  
 Safety devices, 4  
 Safety regulations, 5  
 Safety, devices for, 4  
 Safety, regulations for, 5  
 Service, procedure for requesting, 3  
 Servicing, recommendations for, 10  
 Switching the appliance on and off, 7

**T** Technical data, 3  
 Testing of the appliance, 16  
 Transport, 12  
 Troubleshooting, 11

**U** Unpacking and packaging, 12  
 Use, recommendations for, 6  
 Use, useful advice for, 9  
 Useful advice for use, 9

**W** Water connection, 15

GB

## INFORMATION FOR THE READER

To find the specific topics of interest to you quickly, refer to the index at the start of the manual.

This manual is subdivided into two parts.



**1st part:** contains all information necessary for general readers, i.e. for users of the appliance.



**2nd part:** contains all the information necessary for special categories of reader, i.e. all skilled operators authorised to handle, transport, install, service, repair and scrap the appliance.

While users are instructed to refer to the 1st part only, the 2nd part is addressed to skilled operators. They may also read the 1st part for a more complete picture of the information provided if necessary.

## PURPOSE OF THE ANUAL

The constructor has produced this manual, which forms an integral part of the appliance, to provide the necessary information for those authorised to interact with it during its working life.

As well as adopting good practices for use, the manual's intended readers must read it thoroughly and apply its instructions to the letter.

The constructor supplies this information in its own language (Italian), but it may be translated into other languages to meet legal and/or commercial requirements.

A little time taken to read this information will allow the prevention of risks to health and safety, and the risk of economic losses.

Keep this manual in a clearly identified safe place throughout the working life of the appliance, so that it will always be available when required for consultation.

The constructor reserves the right to make changes without any obligation to provide any prior notice.

A number of symbols have been used to highlight particularly important parts of the text or important specifications. Their meaning is as defined below.



### Caution - warning

Indicates that suitable procedures must be adopted to avoid putting people's health and safety at risk or causing economic losses.



### Important


Indicates particularly important technical information which must not be overlooked.

GB

## IDENTIFICATION OF CONSTRUCTOR AND APPLIANCE

The nameplate shown here is fitted directly to the appliance. It contains references and all essential information for operating safety.

- A) Appliance model
- B) Type of customisation
- C) Constructor identification
- D) Insulation class



- E) Year of construction
- F) Serial number
- G) Protection rating
- H) Country of destination
- L) Voltage (V)

- M) Absorption (A)
- N) Frequency (Hz)
- P) Rated power (kW)
- Q) Test voltage indicator

## PROCEDURE FOR REQUESTING SERVICE

Contact one of the authorised service centres for all requirements.

When requesting service, state the data provide on the nameplate and provide a description of the fault.

# TECHNICAL INFORMATION

2


## GENERAL DESCRIPTION OF APPLIANCE

The pasta cooker (referred to below as the appliance) is designed and constructed to cook pasta for human consumption in water, in the professional catering sector.

The appliance has two working sides, allowing room-centre installation.

### Main Parts

- A) **Cooking well:** in stainless steel.
- B) **Adjustable water spout:** directs the flow of water
- C) **Water control knob:** for regulating the water flow.
- D) **Heating element control knob:** for setting the heating power.
- E) **Heating element pilot light:** indicates that the heating elements have switched on after the well has filled
- F) **Mains light:** indicates that the appliance is receiving electrical power.
- G) **Hatches:** for accessing the inside of the appliance.



## TECHNICAL DATA

See tables and "Connection chart" at the back of the manual.

## SAFETY DEVICES

Although the appliance is complete with all safety devices, during installation and connection additional devices must be added if necessary to comply with the relevant legal requirements.

The illustration shows the position of the devices.


**A) Safety thermostat:** to cut off the electricity supply in case of overheating.

### Important

There are no indicator devices to signal that the thermostat has been tripped

### Caution - warning

Make a daily check that the safety devices are properly installed and in good working order.



IDM-39612000200.tif



## SAFETY AND INFORMATION SIGNS

The illustration shows the position of the signs provided.

**A) Nameplate with manufacturer and appliance data.**

**B) Burn hazard:** watch out for hot surfaces.


**C) General hazard:** read the manual carefully before carrying out any procedure.

**D) General hazard:** when washing the appliance do not point pressurised water jets at internal parts.

**E) General hazard:** dry operation is forbidden.

**F) General hazard:** all relevant regulations must be complied with. "Install in compliance with the relevant regulations and use in well ventilated premises only".

**G) General hazard:** all relevant regulations must be complied with. "No liability is accepted in case of failure to comply with the installation and commissioning instructions".




IDM-39612000300.tif

## OPTIONAL ACCESSORIES

The appliance can be equipped with the following accessories on request.

- A)** Set of baskets (KCPW40)
- B)** Basket (C0909)
- C)** Basket (CW2715)
- D)** Basket (CW0930)
- E)** Basket (CW1830)
- F)** Basket (CW2830)
- G)** Basket (CW4627)
- H)** Basket (CW2327)
- L)** Feet
- M)** Complete kit for appliances installed in banks



## SAFETY

3

### SAFETY REGULATIONS

During design and construction, the constructor has paid special attention to factors which may cause risks to the health and safety of the people interacting with the appliance. As well as complying with the relative legal requirements, he has adopted all the "rules of good construction practice". This information is provided to encourage users to take special care in order to prevent all risks. However, there is no replacement for care and attention. Safety also depends on all the operators who interact with the appliance.

Read the instructions provided in the manual supplied and those applied to the appliance itself with care, paying special attention to those relating to safety. Taking a little time to read them will prevent unpleasant accidents; it is always too late to remember what should have been done after an accident has happened.

Never tamper with, elude, eliminate or bypass the safety devices installed. Failure to comply with this rule may cause serious risks to health and safety.

Even after you have read all the appropriate documentation, if necessary on first use carry out a few trial operations to get to know the controls, especially those used for switching on and off.

Use the appliance only for the functions intended by the manufacturer. Improper use of the appliance may involve health and safety risks and economic losses.

All servicing operations requiring specific technical knowledge or skills must only be carried out by qualified staff with recognised experience in the specific sector.

To maintain hygiene and protect the food processed from all forms of contamination, all elements in direct or indirect contact with foodstuffs and all surrounding zones must be cleaned thoroughly. For these operations, use only food-approved detergents, and never use flammable products or products which contain substances harmful to health. Clean only when reasonably necessary and at the end of each session of use.

After each session of use, make sure that the control knobs have been turned off and the power supply lines disconnected.

In case of lengthy downtimes, as well as disconnecting all supply lines it is also essential to clean all internal and external parts of the appliance and the surrounding environment thoroughly, complying with the constructor's instructions and the relevant legal requirements.

During routine use of the appliance, the Operator's constant presence is required.

When washing the appliance do not point pressurised water jets at internal parts.

Do not leave flammable objects or materials inside or close to the appliance.



## USE AND OPERATION

4

### RECOMMENDATIONS FOR USE

#### **i** Important

The rate of accidents deriving from the use of appliances depends on many factors which cannot always be foreseen and controlled. Some accidents may be caused by unpredictable environmental factors, while others are due above all to the behaviour of users. As well as receiving authorisation and appropriate instruction, if necessary, the first time they use the appliance, users must carry out a few simulated practice operations in order to get to know the controls

and the main functions. Use only as intended by the constructor and never tamper with any device to obtain performance levels outside the rated specifications. Before use, check that the safety devices are properly installed and in good working order. As well as taking care to meet these requirements, users must also implement all safety regulations and read the description of the controls and the start-up procedure carefully.

GB



## DESCRIPTION OF CONTROLS


The appliance is fitted with the controls for use of its main functions.

**A) Heating element control knob:** for turning the heating elements off and on and setting their level.

**B) Water control knob:** for filling the well in the various ways available.

**C) Mains light:** indicates that the appliance is receiving electrical power.

**D) Heating element pilot light:** indicates that the heating elements have switched on after the well has filled



IDM-39612000400.tif


## SWITCHING THE APPLIANCE ON AND OFF

### Lighting

- 1 - Turn on the appliance's circuit breaker to connect it to the electrical mains.
- 2 - Fill the well (see page 8).
- 3 - Turn the knob (A) to setting 1 to turn on the heating elements at the maximum power and bring liquids to the boil more quickly. The mains light (C) comes on.
- 4 - Turn the knob (A) to one of the other settings, to reduce the heating element power to a lower level.

### Turning off

- 1 - Turn off the water supply (see page 8).
- 2 - Turn the knob (A) to setting 3 to switch off the heating elements.
- 3 - Turn off the appliance's circuit breaker to disconnect it from the electrical mains.



IDM-39612000500.tif

## FILLING AND EMPTYING THE WELL

### Filling

The well can be filled in a number of different ways.

#### Quick no-limits filling.

- Turn the knob **(B)** to 1 to fill the well at least to the minimum level shown by the mark.

When the water reaches the level required, the heating elements can be turned on.

#### **i** Important


**After filling, the knob (B) must be turned to another position as otherwise water may overflow from the well.**

#### Quick automatic top-up.

- Turn the knob **(B)** to 2 to fill the well to the maximum level automatically when the water level drops below the minimum threshold.



*N.B.: the maximum and minimum levels refer to the operating range of the pressure switch.*



#### Slow automatic top-up.


- Turn the knob **(B)** to 3 for a slow, continuous flow of water that keeps the water level inside the well constant.

#### **i** Important

**If the water drops below the minimum level, the "quick automatic top-up" mode is automatically triggered.**

### Emptying

- 1 - Turn the knob **(B)** to 4 to shut off the water supply.
- 2 - Turn on the tap **(C)** to empty the well.




## RESETTING THE APPLIANCE

### **i** Important

**There are no indicator devices to signal that the thermostat has been tripped**

If the safety thermostat is tripped, the appliance has to be restored to the initial working conditions as follows.

- 1 - Allow the water to cool by 30-40°C.
- 2 - Open the hatch (A).
- 3 - Press the button (B) of the safety thermostat to restore the electricity supply.
- 4 - Close the door (A) when the operation is complete.



## LENGTHY DOWNTIMES OF APPLIANCE

If the appliance is to be out of use for a lengthy period, proceed as follows.

- 1 - Cut off the mains electricity supply using the appliance's master switch.
- 2 - Clean the appliance and the surrounding areas thoroughly.


- 3 - Spread a film of edible oil over the stainless steel surfaces.
- 4 - Carry out all the servicing procedures.
- 5 - Leave the appliance uncovered and the cooking chambers open.



## USEFUL ADVICE FOR USE

To ensure correct use of the appliance, the following rules should be adopted.

- Use only the accessories recommended by the constructor.
- Always keep the appliance and the surrounding areas clean.
- When cleaning, use only food-approved detergents.
- Immerse the baskets in the boiling water very slowly to avoid the formation of foam.
- To drain the baskets, suspend them on the hanger provided
- Fill the baskets with the right quantity of pasta taking into account the type of pasta and the expected increase in volume during cooking
- Always wait until the water is boiling before immersing the baskets
- Before filling the well, check that the drain tap (A) is turned off.
- Check that the water level never drops below the minimum level marked (B).
- Keep the water boiling constantly and ensure correct starch overflow drain.
- Supply the appliance with water at 55°C.



GB

- Drain the well completely after use.



### **Caution - warning**

**Never use the appliance with no water in the well, as this may damage its structure.**

## RECOMMENDATIONS FOR SERVICING

Keep the appliance at peak efficiency by carrying out the scheduled servicing procedures recommended by the constructor. Proper servicing will allow the best performance, a longer working life and constant maintenance of safety requirements.



### Caution - warning

**Before carrying out any servicing procedure, activate all the safety devices provided and decide whether staff at work and those in the vicinity should be informed. In particular, turn off the electricity supply using the circuit-breaker and prevent access to all devices which might people's health and safety at risk if activated.**

At the **end of each session** of use and whenever necessary, clean:

- The well (see page 10)
- The accessories (see page 5)
- The appliance and the surrounding environment (see page 10)

Every **100 working hours** have skilled, authorised personnel carry out the following operations.

- Check that the safety thermostat is working correctly
- check that the electrical system is in good working order



## CLEANING INSTRUCTIONS

Since the appliance is used for preparing foods for human consumption, special care must be paid to everything relating to hygiene, and the appliance and the entire surrounding environment must constantly be kept clean.



### Caution - warning

**Never use products containing substances harmful or hazardous to health (solvents, petroleum spirits, etc.).**

### GB **i Important**

**Before starting any cleaning procedure, disconnect the electricity supply using the circuit-breaker and allow the appliance to cool.**

The precautions which follow are also important.

- 1 - Clean all parts of the appliance with warm water, food-approved detergents and non-abrasive materials only.
- 2 - Thoroughly clean all parts which come into direct or indirect contact with foods and all surrounding areas.
- 3 - After use, clean the accessories with a suitable grease-remover product. If possible, wash in the dishwasher.






- 4 - Rinse surfaces with drinking water and dry.
- 5 - Pressurised water jets may only be used on external parts.
- 6 - Take special care not to damage stainless steel surfaces. In particular, avoid the use of corrosive products and do not use abrasive materials or sharp tools.
- 7 - Remove food residues immediately before they set.
- 8 - Remove the limescale deposits which may form on some of the appliance's surfaces.

## TROUBLESHOOTING

The appliance has been tested before being put into service.

The information provided below is intended to assist in the identification and correction of any anomalies and malfunctions which might occur during use.

The user can solve some of these problems himself, but for others specific technical knowledge or skill is required, and so they must only be carried out by qualified staff with recognised experience acquired in the specific sector of operation.

Fault	Cause	Remedy
The heating elements do not come on.	Electrical connection not made correctly.	Check the connection of the electrical wires.
	Safety thermostat tripped.	Carry out the appliance reset (see page 13).
	Switch faulty.	 <b>Important</b> Contact the after-sales service Replace the switch.
When the 4-setting switch is turned to 2, water is supplied continuously, until it overflows.	Blockage in pressure switch circuit.	 <b>Important</b> Contact the after-sales service
	Pressure switch faulty	
	Filler solenoid valve faulty	
When the 4-setting switch is turned to 2, no water comes out of the tap.	Pressure switch connection not made correctly.	 <b>Important</b> Contact the after-sales service Check the pressure switch connection.
	Water connection not made correctly.	 <b>Important</b> Contact the after-sales service Check the water connection.
	Water level maintenance solenoid valve connection not made correctly.	 <b>Important</b> Contact the after-sales service Check the connection and operation of the water level maintenance solenoid valve.
Water level maintenance solenoid valve faulty.		



GB

# HANDLING AND INSTALLATION

## RECOMMENDATIONS FOR HANDLING AND INSTALLATION

### **Important**

When handling and installing the appliance comply with the information provided by the constructor directly on the packaging, on the appliance and in the instructions for

use. If necessary, the person authorised to carry out these operations must organise a "safety plan" to protect the people directly involved.

## PACKAGING AND UNPACKING


The packaging is designed to reduce space and as appropriate to the type of transport used.

To simplify transport, some components may be removed and suitably protected and packed for transport.

The packaging carries all information necessary for loading and unloading.

When unpacking, check that all components are present in the correct quantities and are undamaged.

The packaging material must be properly disposed of in accordance with legal requirements.




## TRANSPORT

Different means of transport may be used, depending partly on the destination.



The chart shows the most commonly used alternatives.

During transport, fix the packaging to the means of transport securely to prevent undesirable shifting.




## HANDLING AND LIFTING

The appliance can be handled using fork-lift or hook equipment of suitable load-carrying capacity. Before lifting, check the position of the load's centre of gravity.

### **i** Important

**When engaging with the lifting equipment, watch out for the intake and outlet pipes.**




## INSTALLATION OF THE APPLIANCE

All installation stages must be considered right from production of the general layout. Before starting these stages, as well as deciding the place of installation, if necessary, the person authorised to carry out these operations must organise a "safety plan" to protect the people directly involved, and he must also ensure strict compliance with all legal requirements, especially those relating to mobile work-sites.

The place of installation must have all the connections needed to supply the appliance and dispose of the production residues, must be suitably lit and must meet all legal health and hygiene requirements to prevent the contamination of the foods.

If necessary, fix the exact position of each individual appliance or subassembly by mark coordinates to locate them correctly.

Appliances must be at some distance from the wall at least 50 mm if the wall is not designed to be resistant to a temperature of at least 150°C.




Install in accordance with the relevant legislation, regulations and specifications in the country of use.



## ROOM VENTILATION


The room where the appliance is installed must have air inlets to ensure that the appliance can operate correctly and provide the necessary air exchange in the room itself.

The air inlets must be of appropriate size and must be protected by gratings and placed so that they cannot be obstructed.




## INSTALLING ACCESSORIES

Screw the feet (A) onto the structure in the connection points.



## LEVELLING

Adjust the floor-mounted feet (**A**) to level the appliance.



## ASSEMBLY APPLIANCES IN BANKS

To assemble appliances in banks (side by side) proceed as described below.

1 - Pull off the knob (**A**).

2 - Undo the screws (**C**) and remove the control panels (**B**).




3 - Apply masking tape to the edges to be placed side by side.

4 - Apply food-approved sealant to the edges to be placed side by side.

5 - Place the appliances side by side.


6 - Connect the appliance using the screws and nuts (**D-E**).



7 - Remove the excess sealant and the masking tape.

8 - Replace the control panels (**B**) and the knobs (**A**) on completion of the operation.

For appliances installed in banks, an optional kit is available with the supporting frame and some trims.






## WATER CONNECTION

To make the connection, connect the mains line to the appliance's connection pipe, fitting a shut-off tap (C), to allow the water supply to be cut off when necessary. Easily accessible filters must be fitted downstream of the tap.

Description	Value
Pressure	200÷450 kPa (2÷ 4,5 bar)
pH	7÷7.5
Conductivity	< 200 mS/cm
Hardness	9÷13°f (5÷7°d, 6.3÷8.8°e, 90÷125 ppm)
Salt and metallic ion content	
Chlorides	< 30 mg/l
Sulphates	< 40 mg/l
Iron	< 0,1 mg/l
Copper	< 0.05 mg/l
Manganese	< 0,05 mg/l



**Caution - warning**  
**The appliance must be supplied with drinking water having the characteristics shown in the table.**


## ELECTRICAL CONNECTION

**Important**  
**The connection must be made by authorised, skilled personnel, in accordance with the relevant legal requirements, using appropriate and specified materials. The appliance is supplied with non-modifiable operating voltage 400V/3N (230V/3 available on request).**

**Caution - warning**  
**Before doing any work, cut off the mains electricity supply.**

Connect the appliance to the mains electricity supply as follows.

- 1 - If not already present, install a circuit-breaker (A) with overload cutout and differential safety breaker close to the appliance.
- 2 - Pull off the knob (B).
- 3 - Undo the screws (C) and remove the control panel (D).
- 4 - Connect the circuit-breaker (A) to the terminal board (E) of the appliance as shown in the diagram and in the electrical system diagram at the back of the manual. Use a cable with at least H05RN-F characteristics.



**Important**  
**When connecting, take care to connect the neutral and earth lines.**

- 5 - Replace the control panel (D) on completion of the operation.

## TESTING OF THE APPLIANCE

### Important

**Before it is put into service, the system must be tested to check the operating conditions of every single component and identify any malfunctions. In this stage, it is important to check that all health and safety requirements have been complied with in full.**

To test the system, make the following checks.

- 1 - Turn on the water supply tap and make sure that the connection is watertight.

- 2 - Check that the mains voltage is the same as that of the appliance.
- 3 - Operate the appliance's circuit-breaker to check the electrical connection.
- 4 - Check that the safety device is operating correctly.

After testing, if necessary instruct the user in all the skills necessary for putting the appliance into operation in conditions of safety, in accordance with legal requirements.

## ADJUSTMENTS

8

### ADJUSTMENTS PROCEDURE



The appliance's main functions do not require any special adjustments by specialist staff ex-

cept the settings made during use by the user.

## REPLACING PARTS

9

### REPLACE PROCEDURE

GB

The appliance does not require the replacement of operating components by specialist staff except the

replacement of standard parts which can be carried out by the user.



### DECOMMISSIONING THE APPLIANCE

### Important

**This operation must be carried out by skilled operatives in compliance with the legal requirements with regard to safety at work. Never dump non-biodegradable materials, lubricating oils and non-metallic**

**components (rubber, PVC, resins, etc.) in the environment. Dispose of them in accordance with the relevant legal requirements.**

# INHALTSVERZEICHNIS

	Ref. Kapitel	Seite	
<b>1. TEIL</b>		<b>1 ALLGEMEINES</b> .....	2
		<b>2 TECHNISCHE INFORMATIONEN</b> .....	3
		<b>3 SICHERHEIT</b> .....	5
		<b>4 GEBRAUCH UND BETRIEB</b> .....	6
		<b>5 WARTUNG</b> .....	10
		<b>6 DEFEKTE</b> .....	11
		<b>7 HANDHABUNG UND INSTALLATION</b> .....	11
<b>2. TEIL</b>		<b>8 EINSTELLUNGEN</b> .....	16
		<b>9 AUSTAUSCH VON BAUTEILE</b> .....	16
		<b>ANLAGEN</b> .....	I-III

# SACHREGISTER

<b>A</b> Allgemeine Beschreibung des Geräts, 3 Anfordern, Kundendienst, 3 Auspacken und Verpackung, 12 Austauschverfahren, 16	<b>G</b> erät, Testlauf, 16 Geräte in Reihenaufstellung, Montage, 14	<b>O</b> Optionales Zubehör, 5
<b>B</b> Bedienelemente, Beschreibung, 7 Beschreibung der Bedienelemente, 7	<b>H</b> andhabung und Hub, 12 Handhabung und Installation, Empfehlungen für die, 11 Hersteller und Gerät, Kennzeichnung, 2 Hinweisschilder, Sicherheit und Informationen, 4 Hub und Handhabung, 12	<b>R</b> Raumbelüftung, 13 Reinigung des Geräts, 10 Rücksetzen des Geräts, 9
<b>E</b> Ein- und Ausschalten des Geräts, 7 Einstellungsverfahren, 16 Empfehlungen für den Gebrauch, 6 Empfehlungen für die Installation und Handhabung, 11 Empfehlungen für die Wartung, 10 Entsorgung des Geräts, 16	<b>I</b> nformationen für den Leser, 2 Installation des Geräts, 13 Installation des Zubehörs, 13 Installation und Handhabung, Empfehlungen für die, 11	<b>S</b> Sicherheitshinweise und Informationen, 4 Sicherheitsvorrichtungen, 4 Sicherheitsvorschriften, 5 Stromanschluss, 15
<b>F</b> Fehlersue, 11 Füllen und Entleeren des Beckens, 8	<b>K</b> ennzeichnung, Hersteller und Gerät, 2 Kundendienst anfordern, 3	<b>T</b> Technische Daten, 3 Testlauf zur Abnahme des Geräts, 16 Tipps für den Gebrauch, 9 Transport, 12 Typenschild für Hersteller und Gerät, 2
<b>G</b> ebrauch, Empfehlungen für den, 6 Gebrauch, Tipps für den, 9 Gerät, allgemeine Beschreibung, 3 Gerät, Entsorgung, 16 Gerät, Installation, 13 Gerät, längerer Stillstand, 9 Gerät, Reinigung, 10	<b>L</b> ängerer Stillstand des Geräts, 9	<b>V</b> erpackung und Auspacken, 12
	<b>M</b> ontage bei Reihenaufstellung, 14	<b>W</b> artung, Empfehlungen für die, 10 Wasseranschluss, 15
	<b>N</b> ivellieren, 14	<b>Z</b> weck des Handbuchs, 2

DE

## INFORMATIONEN FÜR DEN LESER

Konsultieren Sie das Sachregister, das am Anfang des Handbuchs zu finden ist, um leichter unter bestimmten Themen von besonderem Interesse nachschlagen zu können.

Vorliegendes Handbuch ist in zwei Teile gegliedert.



**1. Teil:** Die hier enthaltenen Informationen sind nicht für eine spezifische Zielgruppe bestimmt, sondern enthalten sämtliche zum Gebrauch der Geräte erforderlichen Hinweise.



**2. Teil:** Diese Informationen wenden sich an eine bestimmte Zielgruppe. Sie sind für erfahrene Bediener bestimmt, die für Handhabung, Transport, Installation, Wartung, Reparatur und Entsorgung des Gerätes autorisiert sind und enthalten sämtliche hierzu erforderlichen Hinweise.

Benutzern wird daher nur die Konsultation des 1. Teils empfohlen, während der 2. Teil erfahrenen Bedienern gewidmet ist. Für die zweite Gruppe kann die Lektüre des 1. Teils bei Bedarf ebenfalls nützlich sein, um sich einen Gesamtüberblick zu verschaffen.

## ZWECK DES HANDBUCHS

Vorliegendes Handbuch ist integraler Bestandteil des Gerätes. Es wurde vom Hersteller konzipiert, um Personen, die zu dessen Handhabung autorisiert sind, während der gesamten vorgesehenen Lebensdauer des Produktes die erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen.



Neben dem fachgerechten Umgang mit dem Produkt sind die Zielpersonen für vorliegende Anweisungen dazu aufgefordert, diese aufmerksam durchzulesen und rigoros anzuwenden.



Der Hersteller stellt diese Informationen im Original in der Landessprache (Italienisch) zur Verfügung. Sie können übersetzt werden, um gesetzlichen Anforderungen zu genügen oder kommerziellen Erfordernissen zu entsprechen.

Es lohnt sich, ein wenig Zeit zum Lesen des Handbuchs zu investieren, um Gefahren für die Gesundheit und Sicherheit von Personen sowie finanzielle Schäden zu vermeiden. Bewahren Sie dieses Handbuch für die gesamte Lebensdauer des Gerätes an einem bekannten und leicht zugänglichen Ort auf, damit es immer griffbereit zur Verfügung steht, wenn etwas nachgeschlagen werden muss.



### Vorsicht - Achtung

Weist darauf hin, dass bestimmte Vorsichtsmaßnahmen erforderlich sind, um die Gefährdung von Gesundheit und Sicherheit der Personen zu vermeiden und um keine Sachschäden zu verursachen.




### Wichtig

Weist auf besonders wichtige technische Informationen hin, die nicht vernachlässigt werden dürfen.

## TYPENSCHILD FÜR HERSTELLER UND GERÄT

Das abgebildete Typenschild wird direkt auf dem Gerät aufgebracht. Es enthält sämtliche Angaben und Hinweise, die für den sicheren Betrieb unerlässlich sind.

- A) Gerätemodell
- B) Art der Anpassung
- C) Angabe des Herstellers
- D) Isolierstoffklasse



- E) Baujahr
- F) Seriennummer
- G) Schutzart
- H) Bestimmungsland
- L) Spannung (V)

- M) Stromaufnahme (A)
- N) Frequenz (Hz)
- P) Angabe der Leistung (Kw)
- Q) Abnahmespannungsanzeige

## KUNDENDIENST ANFORDERN

Wenden Sie sich für sämtliche anfallenden Bedarfsfälle an eines der autorisierten Kundenzentren.  
Geben Sie bei jedem Kontakt mit dem Kunden-

dienstzentrum nicht nur den aufgetretenen Schaden, sondern auch die Daten an, die auf dem Typenschild angeführt sind.

# TECHNISCHE INFORMATIONEN

2


## ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DES GERÄTS

Der Nudelkocher, der im Folgenden als das Gerät bezeichnet wird, wurde für Gaststättenzwecke konzipiert und gefertigt und dient dazu, Teigwaren in Wasser zu kochen.

Das Gerät hat zwei Arbeitsfronten und kann daher in der Raummitte aufgestellt werden.

### Hauptorgane

- A) Nudelkocher-Becken:** aus Edelstahl.
- B) Wasserdüse:** um den Wasserstrahl auszurichten
- C) Schalter Wasser:** zum Regulieren der Wasserdurchflussmenge
- D) Schalter Heizwiderstände:** zum Einstellen der Heizleistung
- E) Kontrollleuchte Heizwiderstände:** Sie signalisiert die Einschaltung der Heizwiderstände nach dem Füllen des Beckens.
- F) Kontrollleuchte Stromzufuhr:** zur Anzeige der Stromzufuhr
- G) Türen:** für den Zugang zum Innenbereich der Schränke.



IDM-39612000100.tif

DE

## TECHNISCHE DATEN

Siehe Tabellen und "Anschlussschema" am Ende des Handbuchs.

## SICHERHEITSVORRICHTUNGEN

Das Gerät wird zwar mit sämtlichen planmäßigen Sicherheitsvorrichtungen geliefert, es kann jedoch notwendig sein, während Installation und Anschluss ggf. weitere ergänzende Maßnahmen zu ergreifen, um den Anforderungen der einschlägigen geltenden Gesetze zu entsprechen. Die Abbildung zeigt die Anordnung der Sicherheitsvorrichtungen.


**A) Sicherheitsthermostat:** zum unterbrechen die Stromzufuhr bei Überhitzung.

### Wichtig

Die Auslösung des Thermostaten wird von keiner Anzeigeeinrichtung signalisiert.

### Vorsicht - Achtung

Stellen Sie jeden Tag durch Kontrollen sicher, dass die Sicherheitsvorrichtungen fachgerecht installiert sind und einwandfrei funktionieren.



IDM-39612000200.tif

## SICHERHEITSHINWEISE UND INFORMATIONEN

Die Abbildung zeigt die Anordnung der aufgeklebten Sicherheitshinweise.

**A) Typenschild mit Angabe des Herstellers und der Gerätekenndaten.**

**B) Verbrennungsgefahr:** Vorsicht vor heißen Flächen.


**C) Allgemeine Gefahr:** Vor Ausführung irgendeines Eingriffs zuerst das Handbuch aufmerksam lesen.

**D) Allgemeine Gefahr:** Beim Waschen des Geräts den Wasserstrahl nicht direkt auf die inneren Teile richten.

**E) Allgemeine Gefahr:** Der Trockenbetrieb ist verboten.

**F) Allgemeine Gefahr:** Fordert zur Beachtung der Vorschriften auf. "Im Falle der Missachtung der Vorschriften für die Installation und Inbetriebnahme wird keine Haftung übernommen."

**G) Allgemeine Gefahr:** Fordert zur Beachtung der Vorschriften auf. "Gemäß den geltenden Bestimmungen installieren und nur in gut belüfteten Räumen betreiben."




IDM-39612000300.tif

DE

## OPTIONALES ZUBEHÖR

Auf Wunsch kann das Gerät mit folgenden Zubehörteilen ausgestattet werden.

- A) Satz Körbe (KCPW40)
- B) Korb (C0909)
- C) Korb (CW2715)
- D) Korb (CW0930)
- E) Korb (CW1830)
- F) Korb (CW2830)
- G) Korb (CW4627)
- H) Korb (CW2327)
- L) Stützfüße
- M) Ergänzungssatz für Geräte für Reihenaufstellung



IDM-39610900400.tif



## SICHERHEIT

3

### SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Der Hersteller hat bei Entwicklung und Fertigung dieses Produkts besondere Sorgfalt auf Aspekte verwendet, die eine Gefahr für die Sicherheit und die Gesundheit der Personen, die dieses Gerät handhaben, hervorrufen können. Dabei wurden nicht nur die einschlägigen geltenden Gesetzesanforderungen berücksichtigt, sondern auch die "Regeln der guten Bautechnik" befolgt. Das Ziel vorliegender Informationen besteht darin, die Benutzer aufzuklären, damit diese der Vermeidung jeglicher Gefahren besondere Aufmerksamkeit widmen. Umsicht ist nach wie vor unersetzlich. Die Sicherheit ist auch in den Händen aller Bedienpersonen, die das Gerät handhaben.

Lesen Sie die Anweisungen des mitgelieferten Handbuchs und der Hinweisaufkleber aufmerksam durch und halten Sie sich insbesondere an die Sicherheitshinweise. Es lohnt sich, ein wenig Zeit zum Lesen zu opfern, um unerfreuliche Unfälle zu vermeiden. Behalten Sie die richtige Vorgehensweise im Auge, bevor es zu spät ist, sich daran zu erinnern, wie man es hätte machen sollen.

Die installierten Sicherheitsvorrichtungen dürfen weder um- bzw. ausgebaut, noch deaktiviert oder anderweitig umgangen werden. Die Nichtbeachtung oben stehender Forderung kann schwerwiegende Gefahren für Sicherheit und Gesundheit von Personen hervorrufen.

Auch nach angemessener Aufarbeitung der Dokumentation kann es bei der ersten Verwendung erforderlich sein, einige Probemanöver zu simulieren, um sich mit den Bedienelementen, insbesondere Zündung und Abschaltung, sowie den wichtigsten Funktionen vertraut zu machen.

Setzen Sie das Gerät nur für die vom Hersteller vorgesehenen Verwendungszwecke ein. Der missbräuchliche Einsatz des Geräts kann schwerwiegende Gefahren für Sicherheit und Gesundheit von Personen und finanzielle Verluste hervorrufen.

Sämtliche Wartungsarbeiten, die präzise Fachkenntnisse oder besondere Fähigkeiten erfordern, dürfen ausschließlich von qualifiziertem Personal mit nachweislicher Erfahrung in diesem speziellen Gebiet des Eingriffs durchgeführt werden.

Aus hygienischen Gründen und zum Schutz vor jeglicher Form der Kontamination der Nahrungsmittel müssen die Elemente, die direkt oder indirekt mit den Nahrungsmitteln in Berührung kommen sowie die angrenzenden Zonen, akkurat gereinigt werden. Dabei dürfen ausschließlich Reinigungsmittel für Lebensmittelzwecke eingesetzt werden. Entflammbare Mittel oder Produkte, die gesundheitsschädliche Stoffe enthalten, sind absolut zu vermeiden. Die betreffenden Reinigungsarbeiten müssen jedes Mal dann ausgeführt werden, wenn ein nachweislicher Bedarf festgestellt wird und nach Abschluss jeder Verwendung.

Nach jeder Benutzung sicherstellen, dass die Schalter auf Null stehen und die Stromzufuhr ausgeschaltet ist.

Im Falle einer längeren Stilllegung des Geräts ist neben der Trennung von sämtlichen Anschlussleitungen eine akkurate Reinigung sämtlicher inneren und äußeren Geräteteile sowie des angrenzenden Umfeldes erforderlich, wobei die Hinweise des Herstellers und die einschlägigen geltenden Gesetzesvorschriften zu beachten sind.

Beim täglichen Gebrauch des Geräts ist die ständige Anwesenheit des Bedienungspersonals erforderlich.

Beim Waschen des Geräts den Wasserstrahl nicht direkt auf die inneren Teile des Geräts richten.

Keine entzündlichen Gegenstände oder Materialien im Schrank oder in der Nähe des Geräts aufbewahren.



## GEBRAUCH UND BETRIEB

4

### EMPFEHLUNGEN FÜR DEN GEBRAUCH

#### **i** Wichtig

Das Auftreten von Unfällen bei der Verwendung von Geräten hängt von vielen Faktoren ab, die nicht immer zu vermeiden und zu steuern sind. Einige Unfälle können von unvorhersehbaren Raumbedingungen abhängen, andere sind vor allem benutzerbedingt. Der Gebrauch des Gerätes ist Benutzern vorbehalten, die autorisiert sind und sich angemessen informiert haben. Darüber hinaus kann es bei der ersten Verwendung erforderlich sein, einige Vorgänge zu simulieren, um sich mit den Bedienelementen und den wichtigsten Funktionen vertraut

zu machen. Beschränken Sie sich auf die vom Hersteller vorgesehenen Verwendungszwecke, ohne Änderungen an den Vorrichtungen vorzunehmen, um nicht vorgesehene Leistungen herbeizuführen. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob die Sicherheitsvorrichtungen installiert sind und einwandfrei funktionieren. Neben Beachtung oben stehender Anforderungen müssen die Benutzer sämtliche Sicherheitsnormen befolgen und die Beschreibung der Bedienelemente sowie der Inbetriebnahme aufmerksam durchlesen.

DE



## BESCHREIBUNG DER BEDIENELEMENTE


Das Gerät ist mit Bedienelementen zur Aktivierung der wichtigsten Funktionen ausgestattet.

**A)Schalter Widerstände:** Zum Ein-/Ausschalten und Einstellen der Heizwiderstände.

**B)Schalter Wasser:** zum Füllen des Wasserbeckens mit den verschiedenen Modalitäten.

**C)Kontrollleuchte Stromzufuhr:** zur Anzeige der Stromzufuhr.

**D)Kontrollleuchte Heizwiderstände:** Sie signalisiert die Einschaltung der Heizwiderstände nach dem Füllen des Beckens.



IDM-39612000400.tif




## EIN- UND AUSSCHALTEN DES GERÄTS

### Zündung

- 1 - Mit dem Trennschalter den Anschluss an das Stromnetz herstellen.
- 2 - Das Wasserbecken füllen (siehe S. 8)
- 3 - Den Schalter **(A)** in die Stellung **1** drehen, um die Heizwiderstände auf die maximale Leistung einzuschalten und das Wasser möglichst rasch zum Kochen zu bringen. Die Kontrollleuchte Gaszufuhr **(C)** schaltet sich ein.
- 4 - Den Schalter **(A)** in eine der anderen Stellungen drehen, um die Leistung der Heizwiderstände auf niedrigere Werte einzustellen.

### Abschaltung

- 1 - Die Wasserzufuhr stoppen (siehe S. 8)
- 2 - Den Schalter **(A)** in die Stellung **3** drehen, um die Heizwiderstände auszuschalten.
- 3 - Mit dem Trennschalter den Anschluss an das Hauptstromnetz herstellen.



IDM-39612000500.tif

### Füllen

Das Füllen kann auf unterschiedliche Weisen erfolgen.

#### Schnelles freies Füllen

- Den Schalter **(B)** auf Position 1 drehen, um das Becken zumindest bis zum Mindestfüllstand zu befüllen, der durch die Bezugsmarkierung gekennzeichnet wird. Nach Erreichen des gewünschten Füllstands können die Heizwiderstände eingeschaltet werden.


### **i** Wichtig

**Nach dem Füllen muss man den Schalter (B) in eine andere Schaltstellung drehen, damit das Becken nicht überläuft.**

#### Schnelles automatisches Nachfüllen

- Den Schalter **(B)** in die Schaltstellung 2 drehen, um das Becken automatisch bis zum maximalen Füllstand zu füllen, wenn der Wasserpegel unter das Minimum sinkt.

*Hinweis: Höchst- und Mindestfüllstand beziehen sich auf das Funktionsintervall des Druckschalters.*



IDM-39612000600.tif

#### Langsames automatisches Nachfüllen


- Den Schalter **(B)** für den langsamen und kontinuierlichen Wasserzulauf, der den Wasserpegel im Becken konstant hält, in Schaltstellung 3 drehen.

### **i** Wichtig

**Wenn der Wasserpegel unter das Minimum sinkt, wird automatisch die Modalität "Schnelles automatisches Nachfüllen" aktiviert.**

### Entleeren

- 4 - Den Schalter **(B)** in Schaltstellung 4 drehen, um den Wasserzulauf zu stoppen.
- 5 - Den Hahn **(C)** aufdrehen, um das Becken zu leeren.



IDM-39612000700.tif


## RÜCKSETZEN DES GERÄTS

### **Wichtig**

Die Auslösung des Thermostaten wird von keiner Anzeigeeinrichtung signalisiert.

Wenn der Sicherheitsthermostat anspricht, muss das Gerät in der angegebenen Weise wieder in den normalen Betriebszustand versetzt werden.

- 1 - Das Wasser um 30-40 °C abkühlen lassen
- 2 - Öffnen Sie die Klappe (A).
- 3 - Mit Taste (B) des Sicherheitsthermostats die Stromzufuhr wieder einschalten.
- 4 - Abschließend die Tür (A) wieder schließen.



## LÄNGERER STILLSTAND DES GERÄTS

Verfahren Sie folgendermaßen, falls das Gerät längere Zeit nicht eingesetzt werden soll:

- 1 - Das Gerät mit seinem Trennschalter vom Hauptstromnetz trennen.
- 2 - Reinigen Sie das Gerät und die angrenzenden Zonen akkurat.


- 3 - Tragen Sie eine hauchdünne Schicht Lebensmittelöl auf die Edelstahlfächen auf.
- 4 - Führen Sie sämtliche Wartungsarbeiten aus.
- 5 - Lassen Sie das Gerät unbedeckt stehen, wobei die Garräume offen bleiben.



## TIPPS FÜR DEN GEBRAUCH

Um eine korrekte Anwendung des Gerätes zu gewährleisten, sollten folgende Ratschläge befolgt werden:

- Verwenden Sie ausschließlich das vom Hersteller angegebene Zubehör.
- Das Gerät und den umliegenden Bereich stets sauber halten.
- Zum Reinigen nur lebensmitteltaugliche Reiniger verwenden.
- Gehen Sie beim Eintauchen der Körbe behutsam vor, um Schaumbildung zu vermeiden.
- Hängen Sie die Körbe zum Abfließen an die vorgesehene Halterung.
- Füllen Sie die Körbe mit der richtigen Menge an Nudeln, wobei Sie die Sorte und das Quellvolumen berücksichtigen sollen
- Warten Sie mit dem Eintauchen der Körbe, bis das Wasser kocht
- Vor dem Füllen des Beckens sicherstellen, dass der Ablasshahn (A) geschlossen ist.
- Achten Sie darauf, dass der Wasserstand nie unter den angegebenen Tiefststand (B) sinkt.
- Dafür sorgen, dass das Wasser mit konstanter Temperatur kocht und dass die Stärke ordnungsgemäß abläuft.
- Das Gerät mit Wasser mit einer Temperatur von 55°C speisen.



DE

- Das Becken nach Gebrauch vollständig entleeren.




### **Vorsicht - Achtung**

Das Gerät nicht verwenden, wenn sich kein Wasser im Behälter befindet, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

## EMPFEHLUNGEN FÜR DIE WARTUNG

Sorgen Sie dafür, dass das Gerät im Zustand maximaler Leistungsfähigkeit bleibt, indem Sie die vom Hersteller vorgesehenen planmäßigen Wartungsarbeiten ausführen. Gute Wartung zahlt sich durch optimale Leistungen, längere Betriebsdauer und eine konstante Wahrung der Sicherheitsanforderungen aus.

 **Vorsicht - Achtung**  
**Vor jedem Wartungseingriff müssen sämtliche vorgesehenen Sicherheitsvorrichtungen aktiviert werden. Überlegen Sie, ob es notwendig ist, das arbeitende Personal und die in der Nähe befindlichen Personen auf angemessene Weise zu informieren. Insbesondere mit dem Trennschalter die Stromzufuhr unterbrechen und den Zugang zu allen Vorrichtungen verhindern, die bei Einschaltung zu Situationen mit unerwarteter Gefährdung der Sicherheit und Gesundheit von Personen führen können.**



Folgende Elemente sind **nach jedem Einsatz** und bei Bedarf zu reinigen:


- Das Becken (siehe S. 10)
- die Zubehörteile (siehe S. 5)
- Das Gerät und die angrenzenden Zonen (siehe S. 10)

Nach **jeweils 100 Betriebsstunden** müssen folgende Arbeiten von erfahrenen und autorisierten Bedienern ausgeführt werden:

- Kontrollieren, ob der Sicherheitsthermostat einwandfrei funktioniert.
- Funktionstüchtigkeit der Stromanlage prüfen


## REINIGUNG DES GERÄTS

Da das Gerät zur Zubereitung von Speisen für den Menschen eingesetzt wird, ist besondere Sorgfalt auf die Hygiene geboten. Das Gerät und dessen näheres Umfeld müssen konstant sauber gehalten werden.

**DE**  **Wichtig**  
**Vor Beginn von Reinigungsarbeiten die Stromzufuhr mit dem Trennschalter unterbrechen und das Gerät abkühlen lassen.**

Achten Sie auch auf folgende Empfehlungen:

- 1 - Verwenden Sie zur Reinigung der Geräteteile ausschließlich lauwarmes Wasser, Reinigungsmittel für Lebensmittelzwecke und keine Scheuermittel.
- 2 - Die Elemente, die in direkten oder indirekten Kontakt mit den Lebensmitteln kommen, und die angrenzenden Bereiche sorgfältig reinigen.
- 3 - Die Zubehörteile nach dem Gebrauch mit einem geeigneten Fettlöser reinigen. Wir empfehlen die Reinigung im Geschirrspüler.

 **Vorsicht - Achtung**  
**Verwenden Sie keine Produkte, die Stoffe enthalten, welche für die menschliche Gesundheit schädlich und gefährlich sind (Lösemittel, Benzin, usw.).**

- 4 - Spülen Sie die Oberflächen mit Trinkwasser nach und trocknen Sie sie ab.
- 5 - Nur die äußeren Teile dürfen mit einem Wasserstrahl gereinigt werden.
- 6 - Behandeln Sie die Edelstahlfächen vorsichtig, um sie nicht zu beschädigen. Insbesondere sollte der Gebrauch von ätzenden Produkten, Scheuermitteln und spitzen Gegenständen vermieden werden.
- 7 - Essensreste müssen so schnell wie möglich entfernt werden, bevor sie eintrocknen und hart werden.
- 8 - Entfernen Sie die Kalkablagerung, die sich auf einigen Geräteflächen bilden können.

## FEHLERSUCHE

Vor der Inbetriebnahme wurde das Gerät einem vorläufigen Testlauf unterzogen.

Die im Folgenden aufgeführten Informationen sollen Ihnen dabei helfen, eventuelle Anomalien oder Funktionsstörungen, die während des Betriebs auftreten können, aufzufinden und zu beheben.

Einige dieser Probleme können vom Benutzer selbst behoben werden; alle anderen erfordern präzise Fachkenntnisse oder besondere Fähigkeiten und dürfen daher ausschließlich von qualifiziertem Personal mit nachweislicher Erfahrung in diesem speziellen Gebiet des Eingriffs durchgeführt werden.

Störung	Ursache	Lösung
Die Heizwiderstände schalten sich nicht ein	Stromanschluss nicht korrekt ausgeführt	Den Anschluss der Stromkabel prüfen
	Auslösung des Sicherheitsthermostats	Gerät rücksetzen (siehe S. 13)
	Taktschalter defekt	<b>i Wichtig</b> Kontaktieren Sie den Kundendienst Taktschalter auswechseln
In Position 2 des Vier-Taktschalters erfolgt die Wasserförderung kontinuierlich bis zum Überlaufen.	Druckschalterkreis verstopft.	<b>i Wichtig</b> Kontaktieren Sie den Kundendienst
	Druckschalter defekt.	
	Magnetventil für Befüllung defekt.	
In Position 2 des Vier-Taktschalters läuft kein Wasser aus dem Hahn.	Anschluss an Druckschalter nicht korrekt ausgeführt.	<b>i Wichtig</b> Kontaktieren Sie den Kundendienst Anschluss des Druckschalters überprüfen.
	Wasseranschluss nicht korrekt ausgeführt.	<b>i Wichtig</b> Kontaktieren Sie den Kundendienst Wasseranschluss überprüfen.
In Position 3 des Vier-Taktschalters erfolgt kein langsames automatisches Nachfüllen.	Anschluss an Magnetventil für Konstanthalten des Wasserstands nicht korrekt ausgeführt.	<b>i Wichtig</b> Kontaktieren Sie den Kundendienst Anschluss und Funktionstüchtigkeit des Magnetventils für Konstanthalten des Wasserstands überprüfen.
	Magnetventil für Konstanthalten des Wasserstands defekt.	

# HANDHABUNG UND INSTALLATION

## EMPFEHLUNGEN FÜR DIE INSTALLATION UND HANDHABUNG

### **i Wichtig**

Beachten Sie die Hinweise des Herstellers, die direkt auf der Verpackung, auf dem Gerät selbst oder in der Gebrauchsanweisung zu finden sind, wenn Sie das Gerät handhaben und installieren. Die für diese Operatio-

nen autorisierte Person wird bei Bedarf einen "Sicherheitsplan" aufstellen müssen, um die Unversehrtheit der direkt an dem Vorgang beteiligten Personen zu gewährleisten.

## VERPACKUNG UND AUSPACKEN


Die Verpackung wird möglichst platzsparend und unter Berücksichtigung des eingesetzten Transportmittels realisiert.

Zur Vereinfachung des Transports können einige Komponenten für die Spedition ausgebaut und mit einer geeigneten Schutzverpackung versehen werden.

Auf der Verpackung sind sämtliche erforderlichen Angaben zur Be- und Entladung anzugeben.

Kontrollieren Sie beim Auspacken die Unversehrtheit und die exakte Übereinstimmung der Stückmengen.

Das Verpackungsmaterial muss fachgerecht und unter Beachtung der einschlägigen geltenden Gesetzesbestimmungen entsorgt werden.




## TRANSPORT

Der Transport kann auch in Abhängigkeit vom Bestimmungsort anhand verschiedener Transportmittel erfolgen.



Folgendes Schema zeigt die gängigsten Lösungen.

Für die Dauer des Transportes muss das Liefergut fachgerecht an das Transportmittel vertauert werden, um unerwünschte Bewegungen zu vermeiden.




## HANDHABUNG UND HUB

Das Gerät kann mit einem Hubmittel bewegt werden, das mit Gabeln oder Haken ausgestattet ist und die geeignete Traglast besitzt. Vor diesem Vorgang ist der Schwerpunkt der Last zu überprüfen.

### **i** Wichtig

**Beim Einführen der Lastaufnahmevorrichtung auf die Speise- und Ablassleitungen achten.**




## INSTALLATION DES GERÄTS

Es müssen sämtliche Phasen der Installation, schon von der Umsetzung des allgemeinen Projekts an, berücksichtigt werden. Die für diese Operationen autorisierte Person wird vor Einleitung dieser Phasen den Installationsstandort bestimmen und bei Bedarf einen "Sicherheitsplan" aufstellen, um die Unversehrtheit der direkt am Vorgang beteiligten Personen zu gewährleisten und die gesetzlichen Bestimmungen zu befolgen. Dies betrifft insbesondere die Vorschriften für nicht ortsfeste Arbeitsräume.

Der Installationsort muss folgenden Anforderungen entsprechen: Anschlüsse für die verschiedenen Versorgungsleitungen, Abführungsvorrichtungen für Produktionsrückstände, angemessene Beleuchtung. Darüber hinaus müssen sämtliche hygienischen und gesundheitsrechtlichen Anforderungen erfüllt sein, um eine Kontamination der Nahrungsmittel zu vermeiden. Bestimmen Sie, falls notwendig, die exakte Position für jedes Gerät bzw. jede Gerätekomponente. Für eine korrekte Positionierung können die Koordinaten aufgezeichnet werden.

Installieren Sie das Gerät in einem Abstand von minde-



stens 50 mm zur Wand, falls diese nicht für Temperaturen von mindestens 150°C ausgelegt ist.


Die Installation in Einklang mit den im Installationsland geltenden gesetzlichen Bestimmungen, Normen und Spezifikationen ausführen.



## RAUMBELÜFTUNG

Der Raum, in dem das Gerät installiert wird, muss über Zuluftöffnungen verfügen, um den einwandfreien Betrieb des Geräts und den Luftaustausch im Raum selbst zu gewährleisten.


Die Zuluftöffnungen müssen ausreichend groß bemessen und durch Gitter geschützt und so positioniert sein, dass sie nicht verdeckt werden können.



DE


## INSTALLATION DES ZUBEHÖRS

Die Stützfüße (A) an den Befestigungspunkten des Gestells einschrauben.



## NIVELLIEREN

Regulieren Sie die FüÙe (A), um das Gerät wasserwaagengerecht aufzustellen.




## MONTAGE BEI REIHENAUFSTELLUNG

Verfahren Sie folgendermaßen, um Geräte (nebeneinander) in einer Reihe aufzustellen.

- 1 - Den Schalter (A) abziehen.
- 2 - Die Schrauben (C) ausschrauben und die Blenden (B) ausbauen.



- 3 - Bekleben Sie die Gerätekanten, die nebeneinander angeordnet werden sollen, mit einem Schutzband.
- 4 - Beschichten Sie die Seitenwände, die nebeneinander aufgestellt werden sollen, mit einer Dichtungsmasse für Lebensmittelzwecke.
- 5 - Die Geräte aneinander reihen.
- 6 - Das Gerät mit den Schrauben und Muttern (D-




E) anschließen.

- 7 - Entfernen Sie überflüssige Dichtungsmasse und Klebeband.
- 8 - Die Blenden (B) und die Schalter (A) nach Abschluss der Arbeit wieder anbringen.

DE

Für die in Reihe aufgestellten Geräte ist auf Wunsch ein Ausstattungssatz lieferbar, der aus dem Untergestell und einigen Abschlussprofilen besteht.






## WASSERANSCHLUSS

Schließen Sie den Zufuhrschlauch der Wasserleitung an das Anschlussrohr des Gerätes an. Bringen Sie hierbei einen Absperrhahn (C) an, um die Wasserzufuhr bei Bedarf absperrn zu können. Hinter diesen Absperrhahn müssen leicht zugängliche Filter eingebaut werden.

Beschreibung	Wert
Druck	200÷450 kPa (2÷ 4,5 bar)
pH	7÷7.5
Leitfähigkeit	< 200 mS/cm
Härte	9÷13°f (5÷7°d, 6.3÷8.8°e, 90÷125 ppm)
Gehalt an Salzen und Metallionen	
Chlorid	< 30 mg/l
Sulfate	< 40 mg/l
Eisen	< 0,1 mg/l
Kupfer	< 0.05 mg/l
Mangan	< 0,05 mg/l



**Vorsicht - Achtung**  
Das Gerät muss mit Trinkwasser gespeist werden, dass die in der Tabelle angegebenen Eigenschaften hat.

## STROMANSCHLUSS

### **i** Wichtig


Der Anschluss muss von autorisiertem Fachpersonal in Einklang mit den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen und unter Verwendung von geeignetem und vorschriftsmäßigem Material ausgeführt werden. Das Gerät wird mit einer nicht unschaltbaren Betriebsspannung von 400V/3N, bzw. auf Anfrage von 230V/3 geliefert.

### **Vorsicht - Achtung**

Vor Ausführung irgendeines Eingriffs die Hauptstromversorgung unterbrechen.

Den Anschluss des Geräts an das Stromnetz in der angegebenen Weise ausführen.

- 1 - Falls nicht schon vorhanden, einen Trennschalter (A) mit thermomagnetischem Auslöser und FI-Block in der Nähe des Geräts installieren.
- 2 - Den Schalter (B) abziehen.
- 3 - Drehen Sie die Schrauben (C) heraus und montieren Sie die Blende (D) ab.
- 4 - Den Trennschalter (A) nach den Angaben in der Abbildung und im Schaltplan am Ende des Handbuchs an die Klemmenleiste (E) des Geräts anschließen. Ein Kabel verwenden, dessen Eigenschaften mindestens die vom Typ H05RN-F erfüllen müssen.



### **i** Wichtig

Bei der Ausführung des Anschlusses besonders auf den Neutral- und Schutzleiter achten.

- 5 - Nach beendetem Vorgang die Blende(D) wieder anbringen.

## TESTLAUF ZUR ABNAHME DES GERÄTS

### **Wichtig**

**Vor der Inbetriebnahme muss ein Testlauf der Anlage durchgeführt werden, um den Betriebszustand jeder einzelnen Komponente zu überprüfen und eventuelle Anomalien zur ermitteln. In dieser Phase ist es besonders wichtig, dass sämtliche Sicherheits- und Hygienemaßnahmen vorschriftsmäßig eingehalten werden.**

Für den Testlauf der Abnahme sind folgende Kontrollen durchzuführen:

- 1 - Den Wasserhahn öffnen und die Verbindung auf Dichtheit prüfen.

- 2 - Sicherstellen, dass die Netzspannung der Nennspannung des Geräts entspricht.
- 3 - Den Trennschalter betätigen, um den Stromanschluss zu überprüfen.
- 4 - Eine Funktionsprüfung der Sicherheitseinrichtungen vornehmen.

Nach Abschluss des Testlaufs ist der Benutzer gegebenenfalls auf angemessene Weise in den Gebrauch des Gerätes einzuweisen, um sämtliche Kenntnisse zu erwerben, die zur Inbetriebnahme des Gerätes unter Sicherheitsbedingungen gemäß geltender Gesetzesvorschriften erforderlich sind.

## EINSTELLUNGEN

8



### EINSTELLUNGSVERFAHREN

Die wichtigsten Funktionen des Geräts erfordern keine besonderen Einstellungen durch

Fachpersonal, sondern können während des Gebrauchs vom Benutzer geregelt werden.

## AUSTAUSCH VON BAUTEILE

9

### AUSTAUSCHVERFAHREN

Das Auswechseln von Betriebsteilen kann der Bediener selbst, ohne Erfordernis von Fachpersonal vornehmen.



## ENTSORGUNG DES GERÄTS

### **Wichtig**

**Die Entsorgung ist erfahrenen Bedienern vorbehalten und muss in Übereinstimmung mit den geltenden arbeitsrechtlichen Bestimmungen zur Sicherheit am Arbeitsplatz erfolgen. Schmieröl oder Komponenten aus Nichteisen (Gummi, PVC, Harze, usw.)**

**bzw. alle Produkte, die nicht biologisch abgebaut werden, dürfen nicht in die Umwelt eingeleitet werden. Die Entsorgung muss unter Beachtung der einschlägigen geltenden Gesetzesbestimmungen erfolgen.**

# INDEX

	réf. chapitres	page	
<b>1<sup>e</sup> PARTIE</b>		<b>1 INFORMATIONS GÉNÉRALES</b> .....	2
		<b>2 INFORMATIONS TECHNIQUES</b> .....	3
		<b>3 SÉCURITÉ</b> .....	5
		<b>4 UTILISATION ET FONCTIONNEMENT</b> .....	6
		<b>5 ENTRETIEN</b> .....	10
		<b>6 PANNES</b> .....	11
		<b>7 MANUTENTION ET INSTALLATION</b> .....	11
<b>2<sup>e</sup> PARTIE</b>		<b>8 RÉGLAGES</b> .....	16
		<b>9 REMPLACEMENT DE PIÈCES</b> .....	16
		<b>ANNEXES</b> .....	I-III

## INDEX ANALYTIQUE

- A** Accessoires sur demande, 5  
Allumage et extinction de l'appareil, 7  
Appareil et fabricant, identification, 2  
Appareil, description générale, 3  
Appareil, élimination, 16  
Appareil, essai, 16  
Appareil, inutilisation prolongée, 9  
Appareil, mise en place, 13  
Appareil, nettoyage, 10  
Appareils en batterie, montage, 14  
Assistance, demande, 3
- B** Branchement électrique, 15  
But du manuel, 2
- C** Commandes, description, 7  
Conseils d'utilisation, 9
- D** Déballage et emballage, 12  
Demande d'assistance, 3  
Dépannage, 11  
Description des commandes, 7  
Description générale de l'appareil, 3  
Dispositifs de sécurité, 4  
Données techniques, 3
- E** Élimination de l'appareil, 16  
Emballage et déballage, 12  
Entretien, recommandations pour l', 10  
Essai de l'appareil, 16
- F** Fabricant et appareil, identification, 2
- I** Identification du fabricant et de l'appareil, 2  
Informations pour le lecteur, 2  
Installation des accessoires, 13  
Installation et manutention, recommandations pour la, 11  
Inutilisation prolongée de l'appareil, 9
- L** Levage et manutention, 12
- M** Manutention et installation, recommandations pour la, 11  
Manutention et levage, 12  
Mise à niveau, 14  
Mise en place de l'appareil, 13  
Modes de réglages, 16  
Modes de remplacements, 16  
Montage des appareils en batterie, 14
- N** Nettoyage de l'appareil, 10  
Normes de sécurité, 5
- P** Pannes, dépannage, 11
- R** Raccordement de l'eau, 15  
Recommandations pour l'utilisation, 6  
Recommandations pour l'entretien, 10  
Recommandations pour la manutention et l'installation, 11  
Remplissage et vidange de la cuve, 8  
Rétablissement des fonctions de l'appareil, 9
- S** Sécurité et information, signaux de, 4  
Sécurité, dispositifs de, 4  
Sécurité, normes de, 5  
Signaux de sécurité et information, 4
- T** Transport, 12
- U** Utilisation, conseils d', 9  
Utilisation, recommandations pour l', 6
- V** Ventilation de la pièce, 13

FR

## INFORMATIONS POUR LE LECTEUR

Pour retrouver facilement les sujets qui vous intéressent, consulter l'index analytique au début du manuel.

Ce manuel est divisé en deux parties.



**1e partie:** elle contient toutes les informations nécessaires aux destinataires hétérogènes, c'est-à-dire les utilisateurs de l'appareil.



**2e partie:** elle contient toutes les informations nécessaires aux destinataires homogènes, c'est-à-dire tous les opérateurs experts et autorisés à manutentionner, transporter, installer, vérifier, réparer et démolir l'appareil.

Les utilisateurs doivent consulter uniquement la 1e partie, les opérateurs experts la 2e partie. Ceux-ci peuvent lire aussi la 1e partie pour avoir, si nécessaire, une vision plus complète des informations.

## BUT DU MANUEL

Ce manuel, qui fait partie intégrante de l'appareil, a été rédigé par le fabricant pour fournir les informations nécessaires à ceux qui sont autorisés à interagir avec celui-ci pendant sa vie.

Les destinataires des informations doivent non seulement adopter une bonne technique d'utilisation, mais ils doivent aussi lire attentivement les indications et les appliquer de façon rigoureuse.



Ces informations sont fournies par le fabricant dans sa langue d'origine (italien) et peuvent être traduites dans d'autres langues pour satisfaire les exigences législatives et/ou commerciales.



Un peu de temps consacré à la lecture de ces informations, permettra d'éviter des risques à la santé et à la sécurité des personnes et des dommages économiques.

Conserver ce manuel pour toute la durée de vie de l'appareil, dans un lieu connu et facilement accessible, pour l'avoir toujours à disposition au moment où l'on doit le consulter.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans l'obligation de fournir préalablement une communication.

Pour mettre en évidence certaines parties de texte très importantes ou pour indiquer certaines caractéristiques, des symboles ont été utilisés dont le sens est décrit ci-après.



### Attention

Indique qu'il faut adopter des comportements appropriés pour ne pas mettre en péril la santé et la sécurité des personnes et ne pas provoquer de dommages économiques.




### Important

Indique des informations techniques d'une grande importance à ne pas négliger.

## IDENTIFICATION DU FABRICANT ET DE L'APPAREIL

La plaque d'identification représentée, est appliquée directement sur l'appareil. Elle reporte les références et les indications indispensables à la sécurité.

- A) Modèle de l'appareil
- B) Type de personnalisation
- C) Identification du fabricant
- D) Classe d'isolation



- E) Année de fabrication
- F) Numéro de série
- G) Degré de protection
- H) Pays de destination
- L) Tension (V)

- M) Absorption (A)
- N) Fréquence (Hz)
- P) Puissance déclarée (kW)
- Q) Indicateur de tension d'essai

## DEMANDE D'ASSISTANCE

Pour toute exigence, s'adresser à l'un des centres autorisés.

Pour toute demande d'assistance technique, indi-

quer les données reportées sur la plaque d'identification et le type de défaut relevé.

# INFORMATIONS TECHNIQUES

2


## DESCRIPTION GÉNÉRALE DE L'APPAREIL

Le cuiseur à pâtes, que l'on appellera appareil, a été conçu et fabriqué pour la cuisson dans l'eau de pâtes alimentaires, dans le domaine de la restauration professionnelle.

L'appareil peut être utilisé sur deux façades ce qui permet de pouvoir l'installer au centre de la pièce.

### Organes principaux

- A) Cuve de cuisson:** en acier inox.
- B) Érogateur d'eau:** pour diriger le flux de l'eau
- C) Manette de commande de l'eau:** pour régler le débit de l'eau
- D) Manette de commande des résistances:** pour régler la puissance de chauffe.
- E) Voyant des résistances:** pour signaler l'activation des résistances après le remplissage de la cuve
- F) Voyant de réseau:** pour signaler l'activation de l'alimentation électrique.
- G) Portes:** pour accéder à l'intérieur des compartiments.



IDM-39612000100.tif

FR

## DONNÉES TECHNIQUES

Voir tableaux et "Fiche des raccordements" à la fin du manuel.

## DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

Même si l'appareil est complet de tous les dispositifs de sécurité, lors de l'installation et du raccordement, ils devront, si nécessaire, être intégrés avec d'autres pour respecter les lois en vigueur.

L'illustration indique la position des dispositifs.


**A) Thermostat de sécurité:** pour bloquer l'alimentation électrique dans le cas de surchauffe.

### **i Important**

**L'intervention du thermostat n'est signalé par aucun dispositif de signalisation**

### **⚠ Attention**

**Vérifier quotidiennement que les dispositifs de sécurité soient parfaitement installés et efficaces.**



IDM-39612000200.tif



## SIGNAUX DE SÉCURITÉ ET INFORMATION

L'illustration indique la position des signaux appliqués.

**A) Plaque d'identification du fabricant et de l'appareil.**

**B) Risque de brûlure:** attention aux surfaces chaudes.


**C) Danger générique:** avant tout type d'intervention, lire attentivement ce manuel.

**D) Risque générique:** pendant le lavage de l'appareil ne pas diriger de jets d'eau sous pression sur les pièces intérieures.

**E) Risque générique:** le fonctionnement à sec est interdit.

**F) Risque générique:** rappelle l'attention sur le respect des normes. "Installer conformément aux normes en vigueur et n'utiliser que dans des pièces bien aérées".

**G) Risque générique:** rappelle l'attention sur le respect des normes. "Nous déclinons toute responsabilité pour le non-respect des normes d'installation et de mise en service".




IDM-39612000300.tif

## ACCESSOIRES SUR DEMANDE

Sur demande l'appareil peut être équipé des accessoires suivants.

- A) "Kit" paniers (KCPW40)
- B) Panier (C0909)
- C) Panier (CW2715)
- D) Panier (CW0930)
- E) Panier (CW1830)
- F) Panier (CW2830)
- G) Panier (CW4627)
- H) Panier (CW2327)
- L) Pieds d'appui
- M) Kit de complètement pour appareils en batterie



IDM-39610900400.tif



## SÉCURITÉ

3

### NORMES DE SÉCURITÉ

Le fabricant, lors de la conception et de la fabrication, a fait très attention aux aspects qui peuvent provoquer des risques à la sécurité et à la santé des personnes qui interagissent avec l'appareil. Non seulement il a respecté les lois en vigueur à ce sujet, mais il a adopté toutes les "règles de la bonne technique de fabrication". Le but de ces informations est de sensibiliser les utilisateurs à faire très attention pour prévenir tout risque. Mais la prudence est irremplaçable. La sécurité est aussi dans les mains de tous les opérateurs qui interagissent avec l'appareil.

Lire attentivement les instructions reportées dans ce manuel et celles appliquées directement, en particulier respecter celles concernant la sécurité. Un peu de temps consacré à la lecture pour ne pas avoir d'accidents désagréables; il est toujours trop tard de se rappeler ce qu'il aurait fallu faire quand cela est arrivé.

Ne pas modifier, ne pas éluder, ne pas éliminer ou passer les dispositifs de sécurité installés. Le non-respect de cette condition peut entraîner des risques graves pour la sécurité et la santé des personnes.

Même après s'être documenté opportunément, à la première utilisation, si nécessaire, simuler quelques manœuvres d'essai pour localiser les commandes, en particulier celles relatives à l'allumage et à l'extinction.

Utiliser l'appareil uniquement pour les usages prévus par le fabricant. L'utilisation de l'appareil pour des usages impropres peut entraîner des risques pour la sécurité et la santé des personnes ainsi que des dommages économiques.

Tous les entretiens qui demandent une compétence technique précise ou des capacités particulières ne peuvent être exécutés que par du personnel qualifié, ayant une expérience reconnue et acquise dans le secteur spécifique d'intervention.

Pour maintenir l'hygiène et protéger les aliments de tous les phénomènes de contamination, il faut nettoyer soigneusement les éléments qui sont en contact directement ou indirectement avec les aliments et toutes les zones limitrophes. Effectuer ces opérations avec des produits détergents pour usage alimentaire, en évitant absolument ceux inflammables ou qui contiennent des substances nocives à la santé des personnes. Ces opérations sont exécutées lorsqu'il y a nécessité et à la fin de chaque utilisation.

A la fin de chaque utilisation, s'assurer que les manettes de commande sont désactivées et les lignes d'alimentation débranchées.

En cas d'inutilisation prolongée, non seulement désactiver toutes les lignes d'alimentation, mais effectuer aussi un nettoyage soigné de l'intérieur et de l'extérieur de l'appareil et de ce qui l'entoure, selon les indications fournies par le fabricant et par les lois en vigueur en la matière.

Un opérateur doit être constamment présent pendant l'utilisation quotidienne de l'appareil.

Pendant le lavage de l'appareil ne pas diriger de jets d'eau sous pression sur les pièces intérieures.

Ne pas laisser d'objets ou de matériau inflammable à l'intérieur du compartiment ou à proximité de l'appareil.



## UTILISATION ET FONCTIONNEMENT

4

### RECOMMANDATIONS POUR L'UTILISATION

#### **i** Important

**L'incidence des accidents dérivant de l'utilisation d'appareils dépend de beaucoup de facteurs que l'on ne peut pas toujours prévenir et contrôler. Certains accidents peuvent dépendre de facteurs ambiants non prévisibles, d'autres dépendent surtout des comportements des utilisateurs. Ceux-ci, non seulement devront être autorisés et opportunément documentés, si nécessaire, à la première utilisation, mais ils devront simuler quelques manoeuvres pour localiser les commandes et les fonctions principa-**

**les. Utiliser seulement comme prévu par le fabricant et ne modifier aucun dispositif pour obtenir des performances différentes de celles prévues. Avant l'utilisation, vérifier si les dispositifs de sécurité sont parfaitement installés et efficaces. Les utilisateurs doivent s'engager à satisfaire ces conditions, doivent appliquer toutes les normes de sécurité et lire attentivement la description des commandes et la mise en marche.**

FR



## DESCRIPTION DES COMMANDES


Sur l'appareil sont disposées les commandes pour activer les fonctions principales.

**A) Manette de commande des résistances:** pour activer, désactiver et régler les résistances de chauffe.

**B) Manette de commande de l'eau:** pour remplir la cuve dans les différents modes

**C) Voyant de réseau:** pour signaler l'activation de l'alimentation électrique.

**D) Voyant des résistances:** pour signaler l'activation des résistances après le remplissage de la cuve



IDM-39612000400.tif


## ALLUMAGE ET EXTINCTION DE L'APPAREIL

### Allumage

- 1 - Agir sur l'interrupteur sectionneur automatique pour activer le branchement à la ligne électrique principale.
- 2 - Remplir la cuve (voir page 8).
- 3 - Tourner la manette (A) sur 1 pour activer les résistances de chauffe à la puissance maximum et accélérer les temps d'ébullition. Le voyant de réseau (C) s'allume.
- 4 - Tourner la manette (A) sur l'une des autres positions pour régler la puissance des résistances à des valeurs inférieures.

### Extinction

- 1 - Arrêter l'arrivée de l'eau (voir page 8)
- 2 - Tourner la manette (A) sur 3 pour désactiver les résistances de chauffe.
- 3 - Agir sur l'interrupteur sectionneur automatique pour désactiver le branchement à la ligne électrique principale.



IDM-39612000500.tif

## REPLISSAGE ET VIDANGE DE LA CUVE

### Remplissage

Le remplissage peut être effectué en modes différents

#### Remplissage rapide libre

- Tourner la manette (B) sur 1 pour remplir la cuve au moins jusqu'au repère de niveau minimum. Le niveau désiré étant atteint, activer les résistances.

### **i** Important

**Après remplissage, tourner la manette (B) sur une autre position pour ne pas provoquer le débordement de l'eau de la cuve.**

#### Remplissage rapide automatique

- Tourner la manette (B) en position 2, pour remplir automatiquement la cuve jusqu'au niveau maximum lorsque l'eau descend au-dessous du niveau minimum.



*Remarque : les niveaux maximum et minimum se réfèrent à l'intervalle de fonctionnement du pressostat.*

#### Remplissage lent automatique



- Tourner la manette (B) en position 3, pour effectuer une arrivée lente et continue qui maintient constant le niveau de l'eau à l'intérieur de la cuve.

### **i** Important

**Si l'eau descend au-dessous du niveau minimum, le mode « remplissage rapide automatique » s'active automatiquement.**

### FR Vidange

- 1 - Tourner la manette (B) en position 4 pour arrêter l'arrivée de l'eau.
- 2 - Ouvrir le robinet (C) pour vider la cuve.




## RÉTABLISSEMENT DES FONCTIONS DE L'APPAREIL

### **i Important**

**L'intervention du thermostat n'est signalé par aucun dispositif de signalisation**

Dans le cas d'intervention du thermostat de sécurité, il faut rétablir les conditions initiales de fonctionnement de l'appareil dans le mode indiqué.

- 1 - Laisser refroidir l'eau de 30-40° C.
- 2 - Ouvrir la porte (A).
- 3 - Appuyer sur le bouton (B) du thermostat de sécurité pour réactiver l'alimentation électrique.
- 4 - Refermer la porte (A) lorsque l'opération est terminée.



## INUTILISATION PROLONGÉE DE L'APPAREIL

Si l'appareil reste inactif pendant longtemps, procéder comme suit.

- 1 - Agir sur l'interrupteur sectionneur de l'appareil pour désactiver le branchement à la ligne électrique principale.
- 2 - Nettoyer soigneusement l'appareil et les zones limitrophes


- 3 - Étaler un voile d'huile alimentaire sur les surfaces en acier inox.
- 4 - Exécuter toutes les opérations d'entretien.
- 5 - Laisser l'appareil découvert et les chambres de cuisson ouvertes.



## CONSEILS D'UTILISATION

Afin de garantir une utilisation correcte de l'appareil, suivre ces conseils.

- Utiliser exclusivement les accessoires indiqués par le fabricant.
- L'appareil et les zones environnantes doivent être constamment propres.
- Pour le nettoyage, utiliser exclusivement des produits détergents pour usage alimentaire.
- Plonger les paniers lentement pour éviter la formation de mousse.
- Pour égoutter les paniers, les accrocher au support prévu à cet effet.
- Remplir les paniers avec la quantité de pâtes conseillée, en fonction de la qualité et de l'augmentation de leur volume pendant la cuisson.
- Toujours attendre que l'eau bouille avant de plonger les paniers.
- Avant de remplir la cuve, vérifier que le robinet de vidange (A) soit fermé.
- Vérifier que le niveau de l'eau ne descende jamais au-dessous du minimum indiqué (B).
- Maintenir constante l'ébullition de l'eau et l'évacuation correcte des amidons.
- Alimenter l'appareil avec de l'eau à 55°C.



FR

- Vider complètement la cuve après emploi.



### **Attention**

**Ne pas utiliser l'appareil sans eau à l'intérieur du récipient pour ne pas provoquer d'endommagements à la structure de l'appareil.**

## RECOMMANDATIONS POUR L'ENTRETIEN

Maintenir l'appareil en parfait état de fonctionnement en effectuant les opérations d'entretien programmé prévues par le fabricant. Un bon entretien permettra d'obtenir les meilleures performances, une plus longue durée et un maintien constant des conditions de sécurité requises.

**Attention**

**Avant toute intervention d'entretien, activer tous les dispositifs de sécurité prévus et évaluer s'il faut voir informer les opérateurs travaillant sur l'appareil et ceux à proximité. En particulier couper l'alimentation électrique à l'aide de l'interrupteur sectionneur et empêcher l'accès à tous les dispositifs qui pourraient, s'ils sont activés, provoquer des conditions de danger inattendu pour la sécurité et la santé des personnes.**



## NETTOYAGE DE L'APPAREIL

Etant donné que l'appareil est utilisé pour la préparation de produits alimentaires pour l'homme, il faut faire attention à tout ce qui concerne l'hygiène; l'appareil et tout ce qui l'entoure doivent toujours être très propres.

**Important**

**Avant de commencer toute opération de nettoyage, couper l'alimentation électrique par l'interrupteur sectionneur et laisser refroidir l'appareil.**

Il est également recommandé.

- 1 - De n'utiliser que de l'eau tiède, des produits détergents pour usage alimentaire, du matériau non abrasif pour nettoyer les parties de l'appareil.
- 2 - Nettoyer soigneusement les éléments qui sont en contact direct ou indirect avec les aliments et toutes les zones avoisinantes.
- 3 - Nettoyer les accessoires après leur utilisation avec un dégraissant approprié. Le lavage en lave-vaisselle est conseillé.

Après **chaque utilisation** et lorsque cela s'avère nécessaire, nettoyer:

- La cuve de cuisson (voir p. 10)
- Les accessoires (voir page 5)
- L'appareil et ce qui l'entoure (voir p. 10)

Tous les **100 heures de fonctionnement** faire faire, par des opérateurs experts et autorisés, les opérations suivantes:

- Vérifier l'efficacité du thermostat de sécurité
- Vérifier l'efficacité de l'installation électrique

**Attention**




**Ne pas utiliser de produits qui contiennent des substances dangereuses pour la santé des personnes (solvants, essences, etc.).**

- 4 - De rincer les surfaces avec de l'eau potable et les essuyer.
- 5 - Utiliser des jets d'eau sous pression uniquement sur les parties extérieures.
- 6 - De faire attention aux surfaces en acier inox pour ne pas les endommager. En particulier, éviter l'utilisation de produits corrosifs, ne pas utiliser de matériau abrasif ou d'outils tranchants.
- 7 - De nettoyer rapidement les résidus d'aliment pour éviter qu'ils durcissent.
- 8 - De nettoyer les dépôts calcaires qui peuvent se former sur certaines surfaces de l'appareil.

## DÉPANNAGE

Avant sa mise en service, l'appareil a été essayé. Les informations reportées ci-après ont pour but d'aider à l'identification et à la correction d'éventuels pannes et dysfonctionnements qui pourraient se présenter en cours d'utilisation. Certains de ces problèmes peuvent être résolus par

l'utilisateur, pour tous les autres il faut une compétence technique précise ou des capacités particulières; ils doivent donc être exécutés exclusivement par du personnel qualifié ayant une expérience reconnue et acquise dans le secteur spécifique d'intervention.

Inconvénient	Cause	Solution
Les résistances pour la chauffe ne s'activent pas	Branchement électrique qui n'est pas exécuté correctement	Contrôler la connexion des câbles électriques
	Intervention du thermostat de sécurité	Effectuer le rétablissement des fonctions de l'appareil (voir page 13)
	Commutateur endommagé	<b>i Important</b> Contacter le serviceassistance Remplacer le commutateur
En position 2 du commutateur à 4 positions, l'arrivée de l'eau est continue jusqu'au débordement.	Circuit du pressostat obstrué	<b>i Important</b> Contacter le service assistanc 
	Pressostat endommagé	
	Électrovalve du remplissage endommagée	
En position 2 du commutateur à 4 positions, l'eau ne sort pas du robinet.	Le raccordement au pressostat n'a pas été effectué correctement.	<b>i Important</b> Contacter le serviceassistance Vérifier le raccordement du pressostat. 
	Le raccordement hydrique n'a pas été effectué correctement.	<b>i Important</b> Contacter le serviceassistance Vérifier le raccordement hydrique.
En position 3 du commutateur à 4 positions, le remplissage lent automatique ne se fait pas.	Le raccordement à l'électrovalve de maintien du niveau de l'eau n'est pas effectué correctement.	<b>i Important</b> Contacter le serviceassistance Vérifier le raccordement et le fonctionnement de l'électrovalve de maintien du niveau de l'eau. 
	Électrovalve de maintien du niveau de l'eau endommagée.	

# MANUTENTION ET INSTALLATION

## RECOMMANDATIONS POUR LA MANUTENTION ET L'INSTALLATION

### **i Important**

Effectuer la manutention et l'installation en respectant les informations fournies par le fabricant, reportées directement sur l'emballage, sur l'appareil et dans les instructions

d'utilisation. Celui qui est autorisé à effectuer ces opérations devra, si nécessaire, organiser un "plan de sécurité" pour sauvegarder la sécurité des personnes directement impliquées.

## EMBALLAGE ET DÉBALLAGE


L'emballage est réalisé, en limitant les encombrements, même en fonction du type de transport adopté.

Pour faciliter le transport, l'expédition peut être faite avec certains composants démontés et opportunément protégés et emballés.

Sur l'emballage sont reportées toutes les informations nécessaires au chargement et au déchargement.

Lors du déballage, contrôler le bon état et la quantité exacte de composants.

Le matériau d'emballage doit être éliminé conformément aux lois en vigueur.



IDM-39603300800.tif


## TRANSPORT

Le transport, en fonction aussi du lieu de destination, peut être effectué avec des moyens différents.

Le schéma représente les solutions les plus courantes.



Pendant le transport, afin d'éviter des déplacements intempestifs, fixer au moyen de transport de façon appropriée.



IDM-3960200180.tif


## MANUTENTION ET LEVAGE

L'appareil peut être manutentionné avec un dispositif de levage à fourches ou à crochet d'une capacité de charge appropriée. Avant d'effectuer cette opération, contrôler la position du centre de gravité de la charge.



### Important

**Pour l'introduction du dispositif de levage, faire attention aux tuyaux d'alimentation et d'évacuation.**



IDM-39612000900.tif


## MISE EN PLACE DE L'APPAREIL

Toutes les phases de mise en place doivent être prises en considération, dès la réalisation du projet général. Avant de commencer ces phases, outre la définition de la zone de mise en place, celui qui est autorisé à effectuer ces opérations devra, si nécessaire, faire un "plan de sécurité" pour sauvegarder l'intégrité des personnes directement impliquées et appliquer de façon rigoureuse toutes les lois, avec une attention toute particulière à celles sur les chantiers mobiles.

La zone d'installation doit être équipée de tous les raccordements d'alimentation, d'évacuation des résidus de production; elle doit être suffisamment éclairée et avoir toutes les conditions hygiéniques et sanitaires requises par les lois en vigueur, pour éviter la contamination des aliments.

Si nécessaire, repérer la position exacte de chaque appareil ou sous-ensemble en traçant les coordonnées pour les positionner correctement.

La mise en place doit être faite à une distance de la paroi non inférieure à 50 mm si celle-ci ne résiste pas à une température d'au moins 150°C.




Effectuer l'installation conformément aux lois, aux normes et aux spécifications en vigueur dans le pays.



## VENTILATION DE LA PIÈCE

Dans la pièce où l'appareil est installé, il doit y avoir des prises d'air pour garantir le fonctionnement correct de l'appareil et pour le changement d'air dans la pièce même.


Les prises d'air doivent avoir des dimensions adéquates, être protégées par des grilles et placées de façon à ne pas être obstruées.



FR


## INSTALLATION DES ACCESSOIRES

Visser les pieds d'appui (A) en correspondance des points de fixation sur la structure.



## MISE À NIVEAU

Agir sur les pieds d'appui (A) pour mettre de niveau l'appareil.



## MONTAGE DES APPAREILS EN BATTERIE

Pour monter les appareils en batterie (les uns à côté des autres), procéder comme suit.

1 - Enlever la manette (A).

2 - Dévisser les vis (C) et démonter les tableaux de commandes (B).




3 - Appliquer, sur les bords à rapprocher, du ruban adhésif de protection.

4 - Appliquer, sur les côtés à rapprocher, de l'adhésif pour usage alimentaire.

5 - Rapprocher les appareils.


6 - Unir les appareils avec les vis et les écrous (D-E).



7 - Enlever l'adhésif en surplus et le ruban adhésif.

8 - Remonter les tableaux de commandes (B) et les manettes (A) lorsque l'opération est terminée.

Pour les appareils en batterie un kit d'équipement est disponible sur demande ; il comprend le châssis d'appui et quelques profils de finition.




FR



## RACCORDEMENT DE L'EAU

Pour effectuer le raccordement, raccorder le tuyau de réseau et le tuyau de raccord de l'appareil, en interposant un robinet d'arrêt (C), pour interrompre, si nécessaire, l'alimentation de l'eau. En aval de celui-ci, installer des filtres facilement accessibles.

Description	Valeur
Pression	200÷450 kPa (2÷ 4,5 bar)
pH	7÷7.5
Conductivité	< 200 mS/cm
Dureté	9÷13°f (5÷7°d, 6,3÷8.8°e, 90÷125 ppm)
Contenu de sels et d'ions métalliques	
Chlorures	< 30 mg/l
Sulfates	< 40 mg/l
Fer	< 0,1 mg/l
Cuivre	< 0.05 mg/l
Manganèse	< 0,05 mg/l



IDM-39612001500.tif

**Attention**  
L'appareil doit être alimenté avec de l'eau potable dont les caractéristiques sont indiquées sur le tableau.


## BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

**Important**  
Le branchement doit être fait par du personnel autorisé et qualifié, conformément aux lois en vigueur à ce sujet en utilisant le matériel approprié et prescrit. L'appareil est fourni avec tension de fonctionnement non commutable à 400V/3N, ou sur demande à 230V/3.

**Attention**  
Avant toute intervention, couper l'alimentation électrique générale.

Effectuer le branchement de l'appareil au réseau électrique d'alimentation comme suit.

- 1 - Installer, s'il n'est pas présent, un interrupteur sectionneur (A) près de l'appareil avec déclencheur magnétothermique et bloc différentiel.
- 2 - Enlever la manette (B).
- 3 - Dévisser les vis (C) et démonter le tableau de commandes (D).
- 4 - Connecter l'interrupteur sectionneur (A) au bornier (E) de l'appareil comme indiqué sur la figure et dans le schéma électrique à la fin du manuel. Utiliser un câble avec des caractéristiques similaires au type H05RN-F.



IDM-39612001600.tif

**Important**  
Au moment du branchement, faire attention au branchement des câbles de neutre et de terre.

- 5 - Remonter le tableau de commandes (D) à la fin de l'opération.

## ESSAI DE L'APPAREIL

### Important

**Avant la mise en service, l'essai de l'installation doit être fait pour évaluer les conditions opérationnelles de chaque composant et trouver les éventuelles anomalies. Au cours de cette opération, vérifier si toutes les conditions de sécurité et d'hygiène ont été rigoureusement respectées.**

Pour l'essai, effectuer les vérifications suivantes

- 1 - Ouvrir le robinet d'alimentation de l'eau et vérifier l'étanchéité du raccordement.

- 2 - Vérifier que la tension de réseau corresponde à celle de l'appareil.
- 3 - Agir sur l'interrupteur sectionneur automatique pour vérifier le branchement électrique.
- 4 - Vérifier le fonctionnement correct des dispositifs de sécurité.

L'essai étant terminé, si nécessaire, instruire opportunément l'utilisateur, pour qu'il acquiert toutes les compétences nécessaires à la mise en service de l'appareil en toute sécurité, comme prévu par les lois en vigueur.

## RÉGLAGES

8

### MODES DE RÉGLAGES



Les fonctions principales de l'appareil ne prévoient pas d'interventions particulières de ré-

glage par du personnel spécialisé sauf les réglages effectués lors de l'utilisation par l'utilisateur.

## REPLACEMENT DE PIÈCES

9

### MODES DE REMPLACEMENTS

L'appareil ne prévoit pas le remplacement de parties fonctionnelles par du personnel spécialisé, sauf

le remplacement d'éléments de service qui peut être effectué par l'utilisateur.

### ELIMINATION DE L'APPAREIL



### Important

**Cette opération doit être effectuée par des opérateurs experts, dans le respect des lois en vigueur sur la sécurité du lieu de travail. Ne pas disperser dans l'atmosphère des**

**produits non biodégradables, huiles lubrifiantes et composants non ferreux (caoutchouc, PVC, résines, etc.). Les éliminer en respectant les lois en vigueur.**

FR

# INDICE

	ref. capítulos	pág	
<b>1ª PARTE</b>		1 INFORMACIONES DE CARÁCTER GENERAL.....	2
		2 INFORMACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO.....	3
		3 SEGURIDAD.....	5
		4 USO Y FUNCIONAMIENTO.....	6
		5 MANTENIMIENTO.....	10
		6 AVERÍAS.....	11
		7 DESPLAZAMIENTO E INSTALACIÓN.....	11
<b>2ª PARTE</b>		8 REGULACIONES.....	16
		9 SOSTITUCIÓN DE PIEZAS.....	16
		ANEXOS.....	I-III

## INDICE ANALÍTICO

- A** Accesorios bajo pedido, 5  
 Aire primario quemador de plano, regulación, 4  
 Aparato, limpieza, 10  
 Asistencia, modalidad para requerir, 3  
 Averías, localización, 11
- B** Búsqueda de averías, 11
- C** Conexión eléctrica, 15  
 Consejos para el uso, 9
- D** Datos técnicos, 3  
 Descripción de los mandos, 7  
 Descripción general del equipo, 3  
 Desembalaje y embalaje, 12  
 Desguace del equipo, 16  
 Desplazamiento e instalación, recomendaciones para el, 11  
 Desplazamiento y elevación, 12  
 Dispositivos de seguridad, 4
- E** Elevación y desplazamiento, 12  
 Embalaje y desembalaje, 12  
 Encendido y apagado del aparato, 7  
 Enlace agua, 15  
 Equipo y fabricante, identificación, 2  
 Equipo, descripción general, 3  
 Equipo, desguace, 16
- Equipo, instalación del, 13  
 Equipo, período prolongado de inactividad del, 9  
 Equipo, prueba de funcionamiento, 16  
 Equipos en batería, montaje, 14
- F** Fabricante y equipo, identificación, 2
- I** Identificación fabricante y equipo, 2  
 Informaciones previas, 2  
 Instalación de accesorios, 13  
 Instalación del equipo, 13  
 Instalación y desplazamiento, recomendaciones para el, 11
- L** Limpieza aparato, 10  
 Llenado y vaciado de la cuba, 8
- M** Mandos, descripción, 7  
 Mantenimiento, recomendaciones para efectuar el, 10  
 Modalidad para requerir asistencia, 3  
 Modalidades de regulación, 16  
 Modalidades de sustitución, 16  
 Montaje de equipos en batería, 14
- N** Nivelación, 14  
 Normas de seguridad, 5
- O** Objetivo del manual, 2
- P** Período prolongado de inactividad del equipo, 9  
 Prueba de funcionamiento del equipo, 16
- Q** Quemador de plano, regulación aire primario, 4
- R** Reactivación aparato, 9  
 Recomendaciones de uso, 6  
 Recomendaciones para efectuar el mantenimiento, 10  
 Recomendaciones para el desplazamiento y la instalación, 11
- S** Seguridad, dispositivos de, 4  
 Seguridad, normas de, 5  
 Señalizaciones de seguridad e información, 4
- T** Transporte, 12
- U** Uso, consejos para el, 9  
 Uso, recomendaciones de, 6
- V** Ventilación del ambiente, 13

ES

## INFORMACIONES PREVIAS

Para ubicar fácilmente los temas específicos de interés, consúltese el índice analítico que se encuentra al inicio del manual.

Este manual comprende dos partes.



**1a parte:** contiene todas las informaciones útiles para destinatarios heterogéneos, esto es, los usuarios del equipo.



**2a parte:** contiene todas las informaciones necesarias para destinatarios homogéneos, esto es, todos los operadores expertos y autorizados para realizar las operaciones de desplazamiento, transporte, instalación, mantenimiento, reparación y desguace del equipo.

Los usuarios deben consultar sólo la 1a parte; en cambio, la 2a parte está destinada a los operadores expertos. En caso de ser necesario, estos últimos pueden leer también la 1a parte, a fin de obtener una visión más completa de todas las informaciones.

## OBJETIVO DEL MANUAL

El presente manual, que es parte integrante del equipo, ha sido confeccionado por el fabricante para suministrar las informaciones necesarias al personal autorizado, a fin de interactuar con el equipo durante el arco de vida previsto para éste.

Además de adoptar una buena técnica de uso, los destinatarios de las informaciones deben leerlas atentamente y aplicarlas de manera rigurosa. Estas informaciones son suministradas por el fabricante en su propio idioma (italiano) pero pueden ser traducidas a otros idiomas, a fin de satisfacer requerimientos de carácter legislativo y/o comercial.

Dedicarle breve tiempo a la lectura de estas informaciones permitirá evitar riesgos a la salud y a la seguridad de las personas, además de daños económicos. Conservar este manual durante toda la vida útil del equipo en un lugar conocido y fácilmente accesible, a fin de tenerlo a disposición cuando sea necesario consultarlo.

El fabricante se reserva el derecho de aportar modificaciones al equipo sin la obligación de comunicarlo previamente.

Para destacar determinadas partes relevantes del texto o para indicar algunas especificaciones importantes, se han empleado algunos símbolos, cuyo significado se ilustrará a continuación.



### Precaución - advertencia

Indica que es necesario adoptar comportamientos adecuados, a fin de no crear situaciones de riesgo para la salud y/o la seguridad de las personas ni provocar daños económicos.




### Importante

Indicación de informaciones técnicas de particular importancia que no deben olvidarse.

## IDENTIFICACIÓN FABRICANTE Y EQUIPO

La placa de identificación fijada directamente en el equipo reproduce todas las referencias e indicaciones indispensables para la seguridad de servicio.

- A) Modelo del aparato
- B) Tipo de personalización
- C) Identificación fabricante
- D) Clase de aislamiento



- E) Año de fabricación
- F) Número de matrícula
- G) Grado de protección
- H) País de destino
- L) Tensión (V)

- M) Consumo (A)
- N) Frecuencia (Hz)
- P) Potencia declarada (kW)
- Q) Indicador tensión de prueba

### MODALIDAD PARA REQUERIR ASISTENCIA

En caso de ser necesario, dirigirse a uno de los centros autorizados.

Para solicitar asistencia técnica deberán indicarse

los datos reproducidos en la placa de identificación y el tipo de desperfecto que se ha verificado.

## INFORMACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO 2


### DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO

El cocedor de pasta, en adelante denominado equipo, ha sido diseñado y fabricado para efectuar la cocción en agua de la pasta alimenticia en el ámbito de la restauración profesional.

El aparato está equipado con una línea de dos frentes para permitir su instalación en el centro del local.

#### Órganos principales

- A) **Cuba de cocción:** fabricada en acero inoxidable
- B) **Grifo de agua:** para orientar el flujo del agua
- C) **Mando del agua:** para regular el flujo del agua
- D) **Mando de las resistencias:** para regular la potencia de calentamiento.
- E) **Testigo resistencias:** para señalar la activación de las resistencias una vez efectuado el llenado de la cuba.
- F) **Testigo red:** para señalar la activación de la alimentación eléctrica.
- G) **Portezuelas:** para obtener acceso a los compartimentos



IDM-39612000100.tif

ES

### DATOS TÉCNICOS

Véase tablas y "Ficha de enlaces" al final del manual.

## DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

Aunque el equipo cuente con todos los dispositivos de seguridad, en los casos en que así lo determinen las leyes vigentes en materia, se deberá complementar con otros dispositivos en las fases de instalación y enlace.


La ilustración indica la posición de los dispositivos.  
**A) Termostato de seguridad:** para interrumpir la alimentación eléctrica en caso de recalentamiento.

### **i** Importante

**La intervención del termostato no es indicada por ningún dispositivo de señalización.**

### **⚠** Precaución - advertencia

**Controlar periódicamente que los equipos de seguridad se encuentren en perfecto estado y estén correctamente instalados.**




IDM-39612000200.tif



## SEÑALIZACIONES DE SEGURIDAD E INFORMACIÓN

La ilustración indica la posición de las señalizaciones fijadas en el equipo.

- A) Placa de identificación fabricante y aparato.**  
**B) Peligro de quemaduras:** prestar atención a las superficies calientes.  
**C) Peligro genérico:** antes de efectuar cualquier tipo de intervención leer atentamente el manual.  
**D) Peligro genérico:** durante el lavado del aparato no dirigir chorros de agua a presión hacia sus partes internas.  
**E) Peligro genérico:** está prohibido el funcionamiento en seco.  
**F) Peligro genérico:** tiene por objeto recordar la necesidad de respetar las normas. "Instalar en conformidad con lo dispuesto por la normativa vigente y utilizar sólo en ambientes adecuadamente aireados".  
**G) Peligro genérico:** tiene por objeto recordar la necesidad de respetar las normas. "Se declina toda responsabilidad en caso de inobservancia de las normas de instalación y puesta en funcionamiento".




IDM-39612000300.tif

ES

## ACCESORIOS BAJO PEDIDO

Bajo pedido, el equipo puede ser suministrado con los accesorios que a continuación se indican.

- A) "Kit" cestos (KCPW40)
- B) Cesto (C0909)
- C) Cesto (CW2715)
- D) Cesto (CW0930)
- E) Cesto (CW1830)
- F) Cesto (CW2830)
- G) Cesto (CW4627)
- H) Cesto (CW2327)
- L) Pies de apoyo
- M) Kit de integración para aparatos en batería



IDM-39610900400.tif



## SEGURIDAD

3

### NORMAS DE SEGURIDAD

Durante las fases de diseño y producción el fabricante ha prestado especial atención a los factores que pueden provocar riesgos en cuanto a seguridad y salud de las personas que interactúan con el equipo. Además del respeto de las leyes vigentes en materia, se han adoptado todas las "reglas de la buena técnica de fabricación". El objetivo de estas informaciones es sensibilizar a los usuarios para que presten especial atención, a fin de prevenir todo tipo de riesgos. La prudencia es de todas maneras insustituible. La seguridad está también en manos de todos los operadores que interactúan con el equipo.

Leer atentamente las instrucciones contenidas en este manual suministrado adjunto y aquellas que están expuestas directamente; en especial observar aquellas relativas al dispositivo de seguridad. Un mínimo de tiempo dedicado a la lectura ahorrará incidentes desagradables; siempre es demasiado tarde para recordar lo que habría debido hacerse, una vez que éstos han ocurrido.

Está absolutamente prohibido alterar, eludir, eliminar y soslayar los dispositivos de seguridad instalados. La inobservancia de esta norma puede determinar graves riesgos para la seguridad y la salud de las personas.

En el primer uso, incluso después de haberse documentado adecuadamente, es conveniente simular algunas maniobras de prueba, a fin de identificar los mandos, especialmente los relativos al encendido y apagado y sus principales funciones.

Utilizar el equipo sólo para los usos previstos por el fabricante. Usos impropios del mismo pueden causar riesgos en cuanto a seguridad y salud de las personas, además de daños económicos.

Todas las intervenciones de mantenimiento que requieren de una competencia técnica precisa o de una capacidad especial, deben ser efectuadas exclusivamente por personal calificado y con experiencia reconocida y adquirida en el sector específico de la intervención.

Para mantener la higiene y proteger los alimentos trabajados respecto de cualquier fenómeno de contaminación, es necesario limpiar prolijamente los elementos que entran en contacto directa o indirectamente con los alimentos y las zonas aledañas. Efectuar estas operaciones utilizando exclusivamente productos detergentes para uso alimenticio, evitando absolutamente el uso de productos inflamables o que contengan sustancias nocivas para la salud de las personas. Dichas operaciones deberán efectuarse cada vez que se estime oportuno y al final de cada utilización.

Al concluir cada uso, controlar que los mandos queden en posición de desactivación y las líneas de alimentación desconectadas.

En caso de períodos prolongados de inactividad, además de desconectar todas las líneas de alimentación, es necesario limpiar prolijamente todas las partes internas y externas del equipo y del ambiente circunstante, de conformidad con las indicaciones suministradas por el fabricante y con las leyes vigentes en materia.

Durante el uso cotidiano del aparato se requiere la presencia constante del operador.

Durante el lavado del aparato no dirigir chorros de agua a presión hacia sus partes internas.

No dejar objetos o material inflamable en el interior del compartimiento ni en proximidad del aparato.



## USO Y FUNCIONAMIENTO

4

### RECOMENDACIONES DE USO

#### **i** Importante

El porcentaje de accidentes derivados del uso de equipos depende de muchos factores que no siempre se logran prevenir y controlar. Algunos accidentes pueden depender de factores ambientales no previsibles, otros dependen sobre todo de los comportamientos de los usuarios. Éstos, además de hallarse autorizados y adecuadamente documentados, cuando sea necesario, a propósito del primer uso, deberán simular algunas maniobras a fin de identificar los mandos y las funciones principales.

Se deben ejecutar sólo operaciones propias de los usos previstos por el fabricante. No alterar los equipos con el fin de obtener prestaciones diferentes de las previstas. Antes del uso, controlar que los dispositivos de seguridad estén instalados de forma correcta y eficaz. Los usuarios, además de obligarse a cumplir estos requisitos, deben aplicar todas las normas de seguridad y leer con atención la descripción de los mandos y de la puesta en servicio.

ES



## DESCRIPCIÓN DE LOS MANDOS


Para activar las funciones principales, en el equipo se han instalado los siguientes mandos.

**A)Mando de las resistencias:** para activar, desactivar y regular las resistencias de calentamiento.

**B)Mando del agua:** para llenar la cuba en las diferentes modalidades

**C)Testigo red:** para señalar la activación de la alimentación eléctrica.

**D)Testigo resistencias:** para señalar la activación de las resistencias una vez efectuado el llenado de la cuba.




## ENCENDIDO Y APAGADO DEL APARATO

### Encendido

- 1 - Operar con el interruptor automático aislador para activar la conexión a la línea eléctrica principal.
- 2 - Efectuar el llenado de la cuba (véase pág. 8).
- 3 - Situar el mando (A) en posición 1 para activar las resistencias de calentamiento a la potencia máxima y acelerar el proceso de ebullición. Se enciende el testigo de red (C).
- 4 - Situar el mando (A) en una de las otras posiciones a fin de disponer de la potencia de las resistencias en valores inferiores.

### Apagado

- 1 - Interrumpir el suministro de agua (véase pág. 8).
- 2 - Situar el mando (A) en posición 3 para desactivar las resistencias de calentamiento.
- 3 - Operar con el interruptor automático aislador para desactivar la conexión a la línea eléctrica principal.



### Llenado

El llenado puede efectuarse de diferentes maneras.

#### Llenado rápido libre

- Disponer el mando **(B)** en posición 1 para llenar la cuba hasta al menos el nivel mínimo indicado mediante la muesca de referencia. Una vez alcanzado el nivel requerido es posible activar las resistencias..

#### **i** Importante

**Una vez efectuado el llenado se debe situar el mando (B) en otra posición para no provocar el desbordamiento del agua en la cuba.**

#### Rellenado rápido automático

- Al descender el agua por debajo del nivel mínimo se deberá situar el mando **(B)** en posición **2** para llenar automáticamente la cuba hasta alcanzar el nivel máximo.

*Nota. Los niveles máximo y mínimo se refieren al intervalo de funcionamiento del presostato.*

#### Rellenado lento automático


- Situar el mando **(B)** en posición **3** para obtener un suministro lento y continuo que mantiene constante el nivel del agua en el interior de la cuba.

#### **i** Importante


**Al descender el agua por debajo del nivel mínimo se activa automáticamente la modalidad de "rellenado rápido automático".**

### Vaciado

- 1 - Situar el mando **(B)** en posición **4** para interrumpir el suministro de agua.
- 2 - Abrir el grifo **(C)** para vaciar la cuba.



IDM-39612000600.tif



IDM-39612000700.tif


## REACTIVACIÓN APARATO

### **i** Importante

La intervención del termostato no es indicada por ningún dispositivo de señalización.

En caso de intervención del termostato de seguridad será necesario restablecer las condiciones iniciales de funcionamiento del aparato, procediendo para ello de la manera que a continuación se indica.

- 1 - Dejar enfriar el agua en la medida de 30-40°C
- 2 - Abrir la portezuela (A).
- 3 - Presionar el botón (B) del termostato de seguridad para restablecer la alimentación eléctrica.
- 4 - Cerrar la portezuela (A) una vez terminada la operación.



## PERÍODO PROLONGADO DE INACTIVIDAD DEL EQUIPO

En caso de que el equipo deba permanecer inactivo durante un período prolongado de tiempo, se deberán efectuar las siguientes operaciones.

- 1 - Con el interruptor aislador del aparato desactivar la conexión a la línea eléctrica principal.
- 2 - Limpiar prolijamente el equipo y las zonas adyacentes.


- 3 - Esparcir sobre las superficies de acero inoxidable una capa delgada de aceite comestible.
- 4 - Efectuar todas las operaciones de mantenimiento.
- 5 - Dejar el equipo descubierto y las cámaras de cocción abiertas.



## CONSEJOS PARA EL USO

A fin de garantizar un uso correcto del equipo, aplicar las siguientes recomendaciones.

- Utilizar exclusivamente los accesorios indicados por el fabricante.
- Mantener constantemente limpio el aparato y las zonas a él próximas.
- La limpieza deberá efectuarse utilizando únicamente productos detergentes previstos para uso alimentario.
- Sumergir los cestos lentamente para evitar la formación de espuma.
- Para escurrir la pasta colgar los cestos de la barra
- Llenar los cestos con la cantidad adecuada de pasta, en función de la calidad y de su aumento de volumen durante la cocción
- Esperar que el agua entre en ebullición para sumergir los cestos
- Antes de llenar la cuba, controlar que el grifo de descarga (A) esté cerrado.
- Controlar que el nivel de agua no descienda jamás a un nivel inferior respecto del mínimo indicado (B).
- Mantener constante la ebullición del agua y la correcta descarga de los almidones.



ES

- Alimentar el aparato con agua a 55 °C
- Después del uso la cuba deberá ser vaciada por completo.



### **Precaución - advertencia**

No utilizar el aparato sin agua en el interior del recipiente para no provocar daños a la estructura del aparato mismo.

## RECOMENDACIONES PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO

Mantener el equipo en condiciones de máximo rendimiento, efectuando las operaciones de mantenimiento programado previstas por el fabricante. Un buen mantenimiento permitirá obtener mejores prestaciones, mayor duración de servicio y un mantenimiento constante de los requisitos de seguridad.



### Precaución - advertencia

**Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, activar todos los dispositivos de seguridad previstos y evaluar la conveniencia de informar oportunamente tanto al personal operativo como al que se encuentra en zona próxima. En especial, desconectar la alimentación eléctrica mediante el interruptor aislador e impedir el acceso a to-**



**dos los dispositivos que, de ser activados, podrían provocar situaciones de peligro, con reducción de la seguridad y riesgo para la salud de las personas.**

Siempre al **final del servicio** y cada vez que sea necesario, limpiar:

- La cuba de cocción (véase pág. 10)
- Los accesorios (véase pág. 5)
- El equipo y el medio ambiente (véase pág. 10)

Cada **100 horas de servicio**, operadores expertos y autorizados deben efectuar las siguientes operaciones.

- Controlar la eficiencia del termostato de seguridad
- Controlar de la eficiencia del sistema eléctrico

## LIMPIEZA APARATO

Atendida la circunstancia de que el equipo es utilizado para la preparación de productos alimenticios para el consumo humano, es necesario prestar especial atención a todo lo referente a la higiene, manteniendo siempre limpio tanto el equipo como el ambiente que lo rodea.



### Importante

**Antes de realizar cualquier operación de limpieza desconectar la alimentación eléctrica mediante el interruptor aislador y esperar que el aparato se enfríe.**

Se recomienda observar las siguientes precauciones.

- 1 - Para limpiar las piezas del equipo usar sólo agua tibia, productos detergentes para uso alimenticio y material no abrasivo.
- 2 - Limpiar cuidadosamente los elementos que entran en contacto directa o indirectamente con los alimentos así como todas las zonas vecinas.
- 3 - Limpiar los accesorios después del uso utilizando un desengrasante adecuado. Se aconseja efectuar el lavado en lavavajillas.



### Precaución - advertencia

**No usar productos que contengan sustancias nocivas y/o peligrosas para la salud de las personas (disolventes, bencinas, etc.).**

- 4 - Enjuagar las superficies con agua potable y secarlas.
- 5 - Utilizar chorros de agua a presión sólo en las partes externas.
- 6 - Prestar atención a las superficies de acero inoxidable, a fin de no dañarlas y, en especial, evitar el uso de productos corrosivos; no utilizar material abrasivo ni utensilios cortantes.
- 7 - Limpiar oportunamente los residuos de comida, a fin de evitar que se endurezcan.
- 8 - Limpiar los depósitos calcáreos que pueden formarse en algunas superficies del equipo.

## BÚSQUEDA DE AVERÍAS

Antes de la puesta en servicio, el equipo ha sido sometido a prueba de funcionamiento.

Las siguientes informaciones tienen por objeto facilitar la identificación y corrección de eventuales anomalías y disfunciones que podrían presentarse durante el uso.

Algunos de estos problemas pueden ser resueltos

por el usuario, pero otros requieren una competencia técnica precisa o determinadas capacidades, razón por la cual deben ser resueltos exclusivamente por personal calificado con experiencia reconocida y adquirida en el sector específico de intervención.

Inconveniente	Causa	Remedio
Las resistencias de calentamiento no se activan	Conexión eléctrica no efectuada de modo correcto	Controlar el enlace de los cables eléctricos
	Intervención del termostato de seguridad	Reactivar el aparato (véase pág.13)
	Conmutador averiado	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;"><b>i Importante</b></div> Contactar el servicio de asistencia Sustituir el conmutador
Con el conmutador de 4 posiciones dispuesto en posición 2, se verifica un suministro continuo del agua hasta rebosamiento.	Circuito del presostato obstruido	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;"><b>i Importante</b></div> Contactar el servicio de asistencia <div style="float: right; text-align: center;">    </div>
	Avería en el presostato	
	Avería en la electroválvula de llenado	
Con el conmutador de 4 posiciones dispuesto en posición 2 no sale agua a través del grifo.	Conexión al presostato efectuada de modo incorrecto.	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;"><b>i Importante</b></div> Contactar el servicio de asistencia Controlar la conexión del presostato.
	Conexión hídrica efectuada de modo incorrecto.	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;"><b>i Importante</b></div> Contactar el servicio de asistencia Controlar la conexión hídrica.
Con el conmutador de 4 posiciones dispuesto en posición 3 no se verifica el llenado automático lento.	Conexión a la electroválvula de mantenimiento agua efectuada de modo incorrecto.	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;"><b>i Importante</b></div> Contactar el servicio de asistencia Controlar conexión y eficaz funcionamiento de la electroválvula de mantenimiento agua.
	Avería en la electroválvula de mantenimiento agua.	

ES

# DESPLAZAMIENTO E INSTALACIÓN

## RECOMENDACIONES PARA EL DESPLAZAMIENTO Y LA INSTALACIÓN

**i Importante**

Efectuar el desplazamiento e instalación respetando las indicaciones proporcionadas por el fabricante, reproducidas directamente sobre el embalaje, en el equipo y en las instrucciones de uso. La persona auto-

rizada para efectuar estas operaciones deberá, si fuera necesario, organizar un "plan de seguridad", a fin de salvaguardar la incolumidad de las personas directamente involucradas.

## EMBALAJE Y DESEMBALAJE


El embalaje se realiza, limitando sus dimensiones, según el tipo de transporte adoptado.

A fin de facilitar el transporte, la expedición puede ser efectuada con algunos de sus componentes desmontados y adecuadamente protegidos y embalados.

Sobre el embalaje están reproducidas todas las informaciones necesarias para efectuar la carga y descarga del equipo.

En fase de desembalaje, controlar su integridad y la cantidad exacta de sus componentes.

El material de embalaje debe ser eliminado adecuadamente, de conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes.




## TRANSPORTE

El transporte, en función también del lugar de destinación, puede ser efectuado mediante diversos medios.



El esquema representa las soluciones más utilizadas.

A fin de evitar desplazamientos intempestivos, durante el transporte, es importante anclar adecuadamente el equipo al medio utilizado.



## DESPLAZAMIENTO Y ELEVACIÓN


El equipo puede ser desplazado con un equipo de elevación de horquillas o de gancho, de capacidad adecuada. Para ejecutar esta operación se debe controlar atentamente el centro de gravedad de la carga.

ES



**Importante**

**Al introducir la carretilla elevadora, prestar atención en los tubos de alimentación y descarga.**




## INSTALACIÓN DEL EQUIPO

Durante la realización del proyecto general, deben ser consideradas todas las fases de la instalación. Antes de comenzar dichas fases, además de establecer la zona de instalación, la persona autorizada a efectuar estas operaciones deberá, si fuera necesario, aplicar un "plan de seguridad" a fin de salvaguardar la incolumidad de las personas directamente involucradas, aplicando rigurosamente todas las normas vigentes, especialmente aquellas relativas a las obras móviles de construcción. La zona de instalación debe estar provista de todos los enlaces de alimentación y de descarga de los residuos de producción; también debe estar adecuadamente iluminada. Además, debe reunir todos los requisitos higiénicos y sanitarios contemplados por las normas vigentes a fin de evitar la contaminación de los alimentos.

Si fuera necesario, identificar la posición exacta de cada equipo o subconjunto, trazando las coordenadas de correcto posicionamiento.

Si la pared no resiste temperaturas de 150°C se deberá instalar el equipo a una distancia igual o supe-



rior a 50 mm de la misma.


Llevar a cabo la instalación de conformidad con lo establecido por las leyes, normas y especificaciones vigentes en el país de uso.



## VENTILACIÓN DEL AMBIENTE


El ambiente destinado a la instalación, deberá disponer de tomas de aire adecuadas como para garantizar el correcto funcionamiento del aparato y deberá ventilarse oportunamente para que cambie el aire dentro del mismo.

Las tomas de aire deberán ser de tamaño adecuado, estar protegidas por rejillas y colocadas de manera que no se puedan tapar.




## INSTALACIÓN DE ACCESORIOS

Enroscar los pies de apoyo (A) en los puntos de conexión de la estructura.



## NIVELACIÓN

Operar con las patas de apoyo (A) para nivelar el equipo.



## MONTAJE DE EQUIPOS EN BATERÍA

Para montar los equipos en batería (uno al lado del otro) aplicar las siguientes instrucciones.

1 - Retirar el mando (A).

2 - Desenroscar los tornillos (C) y desmontar los paneles de mando (B).




3 - Poner cinta adhesiva de protección sobre los bordes a juntar.

4 - Poner material sellador para uso alimenticio sobre los lados a juntar.

5 - Aproximar los aparatos.


6 - Conectar los aparatos mediante los tornillos y las tuercas (D-E).



7 - Extraer el exceso de material sellador y la cinta adhesiva.

8 - Una vez concluida la operación, reinstalar los paneles de mando (B) y los mandos (A).

Para los aparatos en batería se encuentra disponible, bajo pedido, un kit de preparación que comprende el bastidor de apoyo y algunos perfiles de acabado.




ES



## ENLACE AGUA

Para efectuar el enlace, conectar el tubo de red con el tubo de conexión del equipo, instalando un grifo de interceptación (A) a fin de poder interrumpir, cuando sea necesario, la alimentación del agua. En posición sucesiva al grifo se deben instalar filtros de fácil acceso.

Descripción	Valor
Presión	200÷450 kPa (2÷ 4,5 bar)
pH	7÷7.5
Conductividad	< 200 mS/cm
Dureza	9÷13 <sup>º</sup> f (5÷7 <sup>º</sup> d, 6.3÷8.8 <sup>º</sup> e, 90÷125 ppm)
Contenido de sales e iones metálicos	
Cloruros	< 30 mg/l
Sulfatos	< 40 mg/l
Hierro	< 0,1 mg/l
Cobre	< 0.05 mg/l
Manganeso	< 0,05 mg/l



**Precaución - advertencia**  
El aparato deberá alimentarse con agua potable que presente las características mencionadas en la tabla, que deberán ser respetadas para que el aparato no se deteriore.


## CONEXIÓN ELÉCTRICA

**Importante**  
La conexión deberá asignarse al personal autorizado y experto, que deberá respetar las leyes vigentes en materia y utilizar siempre materiales adecuados y previstos por el constructor. El aparato se suministra con tensión de funcionamiento no conmutable de 400V/3N o bien, bajo pedido, de 230V/3.

**Precaución - advertencia**  
Antes de realizar cualquier operación se deberá desconectar la alimentación eléctrica general.

Conectar el aparato a la red eléctrica de alimentación respetando las siguientes instrucciones.

- 1 - En caso de no estar presente, instalar un interruptor seccionador (A) en proximidad del aparato con desconectador magnetotérmico y bloqueo diferencial.
- 2 - Retirar el mando (B).
- 3 - Desenroscar los tornillos (C) y desmontar el tablero de instrumentos (D).
- 4 - Conectar el interruptor seccionador (A) a la bornera (E) del aparato de la manera ilustrada en la figura y en el esquema eléctrico al final del manual. Utilizar un cable con características no inferiores a aquél de tipo H05RN-F.



**Importante**  
Al efectuar el enlace prestar particular atención al conectar los cables de neutro y de tierra.

- 5 - Para concluir, reinstalar el panel de mandos (D).

## PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

### **Importante**

**Antes de la puesta en servicio debe efectuarse la prueba de funcionamiento del sistema, a fin de evaluar las condiciones operativas de cada uno de sus componentes e identificar eventuales anomalías. Durante esta fase es importante controlar que todos los requisitos en cuanto a seguridad e higiene sean respetados rigurosamente.**

Para efectuar la prueba de funcionamiento, aplicar las siguientes instrucciones.

- 1 - Abrir la llave de alimentación del agua y contro-

lar la estanqueidad de la conexión.

- 2 - Verificar que la tensión de red sea aquella requerida para el aparato.
- 3 - Accionar el interruptor automático aislador para controlar la eficiencia de la conexión eléctrica.
- 4 - Controlar el correcto funcionamiento de los dispositivos de seguridad.

Una vez efectuada la prueba de funcionamiento, si fuera necesario, capacitar adecuadamente al usuario, a fin de que pueda poner en servicio el equipo en condiciones de seguridad, de conformidad con lo establecido por las leyes vigentes.

## REGULACIONES

8



### MODALIDADES DE REGULACIÓN

Las regulaciones relativas a las funciones principales del aparato pueden ser ejecuta-

das por el usuario, sin necesidad de intervención de personal especializado.

## SOSTITUCIÓN DE PIEZAS

9

### MODALIDADES DE SOSTITUCIÓN

El aparato no necesita sustituciones de componentes funcionales realizadas por técnicos especializa-

dos sino la sustitución de elementos de servicio que puede llevar a cabo el usuario.

### DESGUACE DEL EQUIPO

### **Importante**

**Esta operación debe ser efectuada por operadores expertos, los que deberán proceder respetando las normas vigentes en materia de seguridad del trabajo. No abandonar en el ambiente productos no biodegradables, aceites lubricantes ni**


**componentes no ferrosos (goma, PVC, resinas, etc.). Estos productos deben ser eliminados de conformidad con lo dispuesto por las respectivas normas vigentes sobre la materia.**

ES

# ALLEGATI - ANNEXES - ANLAGEN - ANNEXES - ANEXOS


Modello Model Modèle Modelo	Vasca Well Becken Cuve Cuba	Potenza Power Leistung Puissance Potencia	Dati elettrici - Electrical data - Daten zur Elektrik Données électriques - Datos eléctricos		
			Tensione - Voltage Spannung - Tension Tensión	Frequenza - Frequency Frequenz - Fréquence Frecuencia	Corrente - Current Strom - Courant Corriente
04WCP1EM	N.1 (40 l)	12kW	400V3~N	50-60Hz	17A (400V)
			230V3~		30 A (230V)

## SCHEDA ALLACCIAMENTI - CONNECTION CARD - ANSCHLUSSSCHEMA FICHE DES RACCORDEMENTS - FICHA DE ENLACES




IDM-39612001801.tif

**SCHEMA ELETRICO (400V3N) - ELECTRIC DIAGRAM (400V3N) - SCHALTBILD (400V3N) - SCHÉMA ÉLECTRIQUE (400V3N) - ESQUEMA ELÉCTRICO (400V3N)**



- 1) Morsetiera - Terminal board - Klemmenbrett - Plaque à bornes - Regleta de conexión.
- 2) Commutatore regolazione acqua - Water regulator switch - Schalter Wassereinstellung - Commutateur de réglage de l'eau - Comutador de regulación agua
- 3) Commutatore selettore potenza resistenze - Heating element power selector switch - Wahlschalter Leistung Heizwiderstände - Commutateur sélecteur de la puissance des résistances - Comutador selector de potencia resistencias
- 4) Lampada spia verde - Green light - Grüne Kontrollleuchte - Voyant vert - Lámpara testigo verde.
- 5) Lampada spia rossa - Red light - Rote Kontrollleuchte - Voyant rouge - Lámpara testigo rojo.
- 6) Elettrovalvola mantenimento acqua - Water level maintenance solenoid valve - Magnetventil Konstanthalten Wasser - Electrovalve maintien de l'eau - Electroválvula mantenimiento agua
- 7) Elettrovalvola riempimento - Filler solenoid valve - Magnetventil Füllen - Electrovalve de remplissage - Electroválvula de llenado
- 8) Connettore a 12 poli - 12-pin connector - 12-poliger Steckverbinder - Connecteur à 12 pôles - Conector de 12 polos
- 9) Morsetiera taglio potenza - Power cut-off terminal board - Klemmenleiste Leistungsunterbrechung - Bornier de coupure puissance - Bornera de corte potencia
- 10) Contattore resistenza dx - Rh heating element contactor - Schutz rechter Heizwiderstand - Contacteur résistance droite - Contacteur resistencia der.
- 11) Contattore resistenza sx - Lh heating element contactor - Schutz linker Heizwiderstand - Contacteur résistance gauche - Contacteur resistencia izq.
- 12) Termostato di sicurezza di destra - Right safety thermostat - Rechtes Sicherheitsthermostat - Thermostat de sécurité de droite - Termostato de seguridad lado derecho.
- 13) Termostato di sicurezza di sinistra - Left safety thermostat - Linkes Sicherheitsthermostat - Thermostat de sécurité de gauche - Termostato de seguridad lado izquierdo.
- 14) Termorstringente nero - Black heat-shrink tubing - Schwarzes Schrumpfschlauch - Gaine thermortractable noir - Termorstringente negro.
- 15) Resistenza destra 6000W-400V - Right heating element 6000W-400V - Rechter Widerstand 6000W-400V - Résistance droite 6000W-400V - Resistencia izquierda 6000 W-400 V.
- 16) Resistenza sinistra 6000W-400V - Left heating element 6000W-400V - Linker Widerstand 6000W-400V - Résistance gauche 6000W-400V - Resistencia izquierda 6000 W-400 V.
- 17) Pressostato - Pressure switch - Druckschalter - Pressostat - Presostato
- 18) Massa resistenza sx - Lh heating element ground - Erde linker Heizwiderstand - Masse résistance gauche - Masa resistencia izq. -
- 19) Massa resistenza dx - Rh heating element ground - Erde rechter Heizwiderstand - Masse résistance droite - Masa resistencia der.
- 20) Cavo bianco - White wire - Weißes Kabel - Câble blanc - Cable blanco.
- 21) Cavo nero - Black wire - Schwarzes Kabel - Câble noir - Cable negro.
- 22) Cavo giallo/verde - Yellow/green wire - Gelb-grünes Kabel - Câble jaune/vert - Cable amarillo/verde.
- 23) Cavo rosso - Red wire - Rotes Kabel - Câble rouge - Cable rojo.
- 24) Cavo bianco con termorstringente nero - White wire with black heat-shrink tubing - Weißes Kabel mit schwarzes Schrumpfschlauch - Câble blanc avec gaine thermortractable noir - Cable blanco con termorstringente negro.
- 25) Foro per inserimento bulbo - Bulb fitting hole - Loch für Kugelsatz - Trou pour l'introduction de la boule - Agujero para inserción bulbo.
- 26) Cavo rosso con termorstringente nero - Red wire with black heat-shrink tubing - Rotes Kabel mit schwarzes Schrumpfschlauch - Câble rouge avec gaine thermortractable noir - Cable rojo con termorstringente negro.

**SCHEMA ELETTRICO (230V3) - ELECTRIC DIAGRAM (230V3) - SCHALTBILD (230V3) - SCHÉMA ÉLECTRIQUE (230V3) - ESQUEMA ELÉCTRICO (230V3)**



230V3-50/60 Hz

A\_po\_230V3.tif

- 1) Morsetiera - Terminal board - Klemmenbrett - Plaque à bornes - Regleta de conexión.
- 2) Commutatore regolazione acqua - Water regulator switch - Schalter Wassereinstellung - Commutateur de réglage de l'eau - Conmutador de regulación agua
- 3) Commutatore selettore potenza resistenze - Heating element power selector switch - Wahlschalter Leistung Heizwiderstände - Commutateur sélecteur de la puissance des résistances - Conmutador selector de potencia resistencias
- 4) Lampada spia verde - Green light - Grüne Kontrollleuchte - Voyant vert - Lámpara testigo verde.
- 5) Lampada spia rossa - Red light - Rote Kontrollleuchte - Voyant rouge - Lámpara testigo rojo.
- 6) Elettrovalvola mantenimento acqua - Water level maintenance solenoid valve - Magnetventil Konstanthalten Wasser - Electrovalve maintien de l'eau - Electroválvula mantenimiento agua
- 7) Elettrovalvola riempimento - Filler solenoid valve - Magnetventil Füllen - Electrovalve de remplissage - Electroválvula de llenado
- 8) Connettore a 12 poli - 12-pin connector - 12-poliger Steckverbinder - Connecteur à 12 pôles - Conector de 12 polos
- 9) Morsetiera taglio potenza - Power cut-off terminal board - Klemmenleiste Leistungsunterbrechung - Bornier de coupure puissance - Bornera de corte potencia
- 10) Contattore resistenza dx - Rh heating element contactor - Schütz rechter Heizwiderstand - Contacteur résistance droite - Contactor resistencia der.
- 11) Contattore resistenza sx - Lh heating element contactor - Schütz linker Heizwiderstand - Contacteur résistance gauche - Contactor resistencia izq.
- 12) Termostato di sicurezza di destra - Right safety thermostat - Rechtes Sicherheitsthermostat - Thermostat de sécurité de droite - Termostato de seguridad lado derecho.
- 13) Termostato di sicurezza di sinistra - Left safety thermostat - Linkes

- Sicherheitsthermostat - Thermostat de sécurité de gauche - Termostato de seguridad lado izquierdo.
- 14) Termorstringente nero - Black heat-shrink tubing - Schwarzes Schrumpfschlauch - Gaine thermorétractable noir - Termorstringente negro.
- 15) Resistenza destra 6000W-230V - Right heating element 6000W-230V - Rechter Widerstand 6000W-230V - Résistance droite 6000 W-230V.
- 16) Resistenza sinistra 6000W-230V - Left heating element 6000W-230V - Linker Widerstand 6000W-230V - Résistance gauche 6000W-230V - Resistencia izquierda 6000 W-230V.
- 17) Pressostato - Pressure switch - Druckschalter - Pressostat - Presostato
- 18) Massa resistenza sx - Lh heating element ground - Erde linker Heizwiderstand - Masse résistance gauche - Masa resistencia izq.
- 19) Massa resistenza dx - Rh heating element ground - Erde rechter Heizwiderstand - Masse résistance droite - Masa resistencia der.
- 20) Cavo bianco - White wire - Weißes Kabel - Câble blanc - Cable blanco.
- 21) Cavo nero - Black wire - Schwarzes Kabel - Câble noir - Cable negro.
- 22) Cavo giallo/verde - Yellow/green wire - Gelb-grünes Kabel - Câble jaune/vert - Cable amarillo/verde.
- 23) Cavo rosso - Red wire - Rotes Kabel - Câble rouge - Cable rojo.
- 24) Cavo bianco con termorstringente nero - White wire with black heat-shrink tubing - Weißes Kabel mit schwarzes Schrumpfschlauch - Câble blanc avec gaine thermorétractable noir - Cable blanco con termorstringente negro.
- 25) Foro per inserimento bulbo - Bulb fitting hole - Loch für Kugelsinsatz - Trou pour l'introduction de la boule - Agujero para inserción bulbo.
- 26) Cavo rosso con termorstringente nero - Red wire with black heat-shrink tubing - Rotes Kabel mit schwarzes Schrumpfschlauch - Câble rouge avec gaine thermorétractable noir - Cable rojo con termorstringente negro.